

Толстовка Из Флиса - Выкройка #4959

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: флис, футер или плотный трикотаж средней и малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: 3 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия, низу рукава – 2 см, остальные швы 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:



1. Полочка – 1 деталь со сгибом
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3. Воротник – 2 детали
4. Рукав – 2 детали
5. Кокетка спинки – 1 деталь со сгибом
6. Кокетка полочки – 4 детали

Инструкции:

1. Заложить и закрепить встречную складку на спинке. Притачать кокетку к спинке. Припуск обметать и заутюжить вверх.
3. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по отлету. Припуски в углах подрезать, вывернуть воротник на лицевую сторону, приутюжить.
4. На верхнем срезе центральной части полочки заложить и закрепить встречную складку.
5. Втачать воротник в горловину кокетки полочки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии втачивания. Наложить внутренние кокетки на внешние и стачать по срезу горловины и среднему срезу. Кокетки вывернуть на лицевую сторону, припуски на закруглениях рассечь, в уголке высечь. Скрепить кокетки попарно по нижнему и боковому срезам. Наложить правую кокетку на левую и скрепить по нижнему срезу.
6. Притачать кокетку полочки к полочке, рассекая полочку в уголках. Припуски обметать.
7. Стачать плечевые срезы, припуски приутюжить и обметать.
8. Припуски воротника рассечь у плечевого шва. Втачать нижний воротник в горловину спинки. Припуск верхнего воротника подвернуть внутрь и настрочить.
9. Втачать рукава в открытые проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать. Стачать срезы рукава одновременно с боковыми срезами, припуски приутюжить и обметать.
10. Обметать нижний срез изделия и нижний срез рукава, отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.
11. Обметать петли и пришить пуговицы согласно меткам. Левую часть воротника закрепить с изнаночной стороны со швом притачивания.

Технический рисунок:

