

Платье Со Сборками - Выкройка #4962

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск нижнего среза изделия и рукава - 1.5 см. Остальные швы - 1.0 см

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Обтачка спинки - 1 деталь
2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Полочка - 1 деталь со сгибом
4. Обтачка полочки - 1 деталь
5. Рукав - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка спинки - 1 деталь
2. Обтачка полочки - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки.
2. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
3. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез обтачек. Наложить обтачки лицевой стороной вниз на изделие и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, обтачку вывернуть на лицевую сторону, приутюжить.
5. Проложить параллельные строчки с лицевой стороны согласно меткам, образуя кулиску.
6. Подкроить полоску шириной 2 см. сложить вдоль посередине и приутюжить. Подогнуть длинные стороны к центру и приутюжить еще раз. Или можно использовать готовую тесьму шириной 0.5 см. Продеть тесьму в кулиски, собрать сборку используя лекало основки. Закрепить концы тесьмы поперечными строчками.
7. Стачать срезы рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Втачать рукава в пройму, припуски приутюжить и обметать.
8. Нижний срез изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Технический рисунок:

