# Платье Со Сборками - Выкройка #4962

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск нижнего среза изделия и рукава – 1.5 см. Остальные швы – 1.0 см

**О припусках на швы::**
*- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.*
*- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.*

**О требуемой длине ткани:**
*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

## РАСКРОЙ:

**Обратите внимание при раскрое:**
*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*
*При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:
1. Обтачка спинки - 1 деталь
2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Полочка – 1 деталь со сгибом
4. Обтачка полочки – 1 деталь
5. Рукав - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка спинки - 1 деталь
2. Обтачка полочки – 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки.

2. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

3. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез обтачек. Наложить обтачки лицевой стороной вниз на изделие и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, обтачку вывернуть на лицевую сторону, приутюжить.

5. Проложить параллельные строчки с лицевой стороны согласно меткам, образуя кулиску.

6. Подкроить полоску шириной 2 см. сложить вдоль посередине и приутюжить. Подогнуть длинные стороны к центру и приутюжить еще раз. Или можно использовать готовую тесьму шириной 0.5 см. Продеть тесьму в кулиски, собрать сборку используя лекало осноровки. Закрепить концы тесьмы поперечными строчками.

7. Стачать срезы рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Втачать рукава в пройму, припуски приутюжить и обметать.

8. Нижний срез изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

## Технический рисунок: