

## Жакет Из Двусторонней Ткани - Выкройка #4963

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** толстые двусторонние ткани с небольшим ворсом из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** 1 разъемная молния; косая бейка; подкладочная ткань.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия, низа рукава, отлет воротника – 2 см, внешний срез борта – 2 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Боковая часть полочки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Кокетка спинки – 1 деталь
5. Кокетка полочки – 2 детали

6. Нижняя планка – 1 деталь
7. Воротник – 1 деталь
8. Рукав – 2 детали
9. Рамка кармана – 4 детали

Из подкладочной ткани:

1. Большая мешковина – 2 детали
2. Малая мешковина – 2 детали

## Инструкции:

1. Стачать средние срезы спинки, припуски обметать и разутюжить. Притачать кокетку спинки. Припуск обметать и заутюжить на кокетку. Проложить отделочную строчку с лицевой стороны на 0.5 см от шва.
2. Притачать кокетку к боковой части полочки, припуски заутюжить на кокетку, обметать. Проложить отделочную строчку с лицевой стороны на 0.5 см от шва.
3. Наметить место расположение карманов параллельными линиями. Сложить рамки кармана пополам изнаночной стороной внутрь и заутюжить. Наметить вспомогательную линию на рамке кармана для её притачивания параллельно сгибу. Притачать большую мешковину к верхней рамке. Притачать рамки к полочке. Разрезать полочку по намеченной на лекале линии. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие рамки вывернуть на изнаночную сторону, края выправить, концы рамок поправить так, чтобы заутюженные сгибы рамок подходили встык друг к другу. Закрепить уголки кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Притачать малую мешковину кармана в шов притачивания нижней рамки. Стачать и обметать срезы мешковин. Нижние и центральные припуски скрепить с деталью верха, далее обрабатывать как одну деталь.
4. Стачать боковые срезы, припуски разутюжить, обметать. Притачать планку низа к жакету. Припуск обметать и заутюжить вверх. Проложить отделочную строчку с лицевой стороны на 0.5 см от шва.
5. Стачать правые рельефные срезы полочки, припуски обметать и заутюжить к боковому шву. Припуски левого рельефного шва обметать по отдельности, вложить левую часть застежки молнии от низа до большой метки и стачать. Припуски заутюжить к боковому шву, проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва.
6. Стачать боковые срезы, припуски разутюжить, обметать.
7. Обметать левый срез борта. Притачать к краю борта правой части полочки правую часть застёжки молнии, зубчики направлены от среза. Припуски заутюжить на изнаночную сторону и проложить вдоль борта отделочную строчку на 0.5 см. Припуск левого борта срезать до 1 см, обметать. Отвернуть припуск на изнаночную сторону и настроить на 1.5 см от края.

8. Припуск отлета воротника заутюжить на изнаночную сторону, и закрепить узкой зигзагообразной строчкой. Сложить воротник и жакет изнаночными сторонами внахлест и втачать воротник в горловину. Расправить воротник. Припуск направить вниз. Наложить косую бейку на шов, закрывая его, и настрочить.
9. Стачать шов рукава, припуски обметать и разутюжить. Заутюжить низ рукава на лицевую сторону. Закрепить припуск низа на лицевой стороне тонкой зигзагообразной строчкой. Втачать рукава в пройму по надсечкам.
10. Обметать и заутюжить верх низ изделия. Настрочить на 1.5 см от края.

### Технический рисунок:

