Платье-Жилет - Выкройка #4975

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: тонкая костюмная ткань из натуральных или смесовых волокон.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; подкладка; 8 пуговиц; 1 внутренняя пуговица; две застежки молнии.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа 3 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Нижний воротник - 1 деталь
6. Верхний воротник – 1 деталь
7. Подборт – 2 детали

8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из подкладочной ткани:
1. Центральная часть полочки – 2 детали
2. Боковая часть полочки - 2 детали
3. Центральная часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть спинки – 2 детали

ИЗ КЛЕЕВОЙ:
1. Центральная часть полочки – 2 детали
2. Подборт – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
4. Верхний воротник - 1 деталь

ВНИМАНИЕ: Детали центральных частей спинки и полочки из подкладки кроятся по лекалам верха за вычетом ширины обтачки горловины спинки и подборта соответственно.

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. На полочке вдоль линии перегиба лацкана проложить долевик шириной 1 см (из клеевой).

2. Наложить застежку молнию на боковую часть полочки по разметке и настрочить, имитируя карман.

3. На спинке стачать плечевые вытачки. Заутюжить глубины к середине. Стачать и разутюжить рельефные швы на полочке и на спинке. Стачать и разутюжить средний шов спинки.

4. Стачать и разутюжить плечевые и боковые срезы платья.

5. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать по концам и отлету. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Швы в углах подрезать, у метки рассечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.

6. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта.

7. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Подрезать швы в углах. Припуск на шов обтачивания борта настрочить: на участке застёжки - на подборт, на участке отворотов - на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть, швы выправить.

8. Втачать нижний воротник в горловину платья, а верхний воротник в срез горловины обтачки спинки и подборта. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.

9. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы, оставляя отверстие в левом боковом шве.

10. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов, обтачке горловины спинки и низу платья. Обтачать проймы подкладкой в два приема: сначала пройму полочки, затем пройму спинки.

11. Вывернуть платье через отверстие в подкладке. Стачать отверстие в подкладке.

12. На правой полочке обметать петли, а на левой полочке пришить пуговицы. Обметать и пришить внутренние петлю и пуговицу.

Технический рисунок:

