

Жилет С Цельнокроеным Воротником - Выкройка #4977

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: тонкие пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; подкладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск по нижнему срезу – 3 см, остальные швы – 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Бочок полочки – 2 детали
4. Подборт – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
6. Листочка – 2 детали

7. Подзор – 2 детали
8. Пояс – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 2 детали
3. Бочок полочки - 2 детали
4. Мешковина большая – 2 детали
5. Мешковина малая – 2 детали

Детали подкладки полочки и спинки кроются за вычетом ширины обтачки горловины спинки и подборта.

Из клеевой прокладки:

1. Полочка – 2 детали
2. Подборт – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
4. Листочка – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на полочке. Глубины срезать и заутюжить к центру. Притачать бочок к полочке по рельефному и нижнему срезам, рассекая полочку в углах. Припуски разутюжить.
3. Наметить место расположения кармана. Заутюжить листочку вдоль по середине лицевой стороной внутрь. Обтачать концы листочки, припуски в углах высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. На внутреннюю сторону листочки настроить малую мешковину. Настроить подзор на большую мешковину. Притачать листочку к полочке по нижней линии разметки кармана. Притачать большую мешковину к полочке по верхней линии разметки кармана. Концы строчек заканчивают у коротких линий разметки. Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть мешковины на изнаночную сторону. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Листочку настроить вдоль коротких сторон с лицевой стороны. Стачать срезы мешковин.
4. На деталях спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть спинки заутюжить по линии сгиба шлицы. Детали совместить по среднему шву. Стачать средний срез спинки и угол шлицы, не доходя до вертикального среза шлицы 1 см. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их по лицевой стороне машинной строчкой.

5. Стачать плечевые и боковые швы жилета. Разутюжить плечевые и боковые швы. Стачать средний шов воротника. Припуск разутюжить. Втачать цельнокроеный воротник в горловину, рассекая припуск в уголке. Припуски рассечь и разутюжить.
6. Стачать плечевые срезы обтачки и подбортов. Припуски разутюжить. Стачать средний шов воротника. Припуск разутюжить. Втачать цельнокроеный воротник в горловину обтачки, рассекая припуск в уголке. Припуски рассечь и разутюжить.
7. Подборт наложить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать вдоль линии низа, борта и воротника. Отвернуть подборта на изнаночную сторону и приутюжить.
8. Стачать детали подкладки, оставляя отверстие в левом боковом шве. Приутюжить подкладку.
9. Притачать подкладку к подбортам и обтачке горловины спинки. Скрепить швы втачивания воротников между собой.
10. Вывернуть жилет через отверстие в подкладке. Обтачать проймы в два приема: сначала пройму спинки, затем пройму полочки. Стачать технологическое отверстие.
11. Сложить пояс вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать, оставляя отверстие. Высечь припуски в углах. Вывернуть пояс и приутюжить. Зашить отверстие вручную.

Технический рисунок:

