Блузон С Рукавом Реглан - Sewing Pattern #4986

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон родственных или контрастных цветов.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа – 2.0 см.
Остальные припуски – 0.7 см.



Note on seam allowances:
- If the pattern has double contour the seam allowances are included. They are 1 cm unless specified otherwise.
- If the pattern has single contour, the seam allowances are NOT included and need to be added when laying out the pattern.

Note on length of fabric:
Attention! The amount of fabric needed for your pattern is not included. It will depend on the selected pattern size, the width, and design of the fabric you plan to use. First, print all the paper patterns and lay them out at the width of fabric you plan to use (usually from 90 to 150 cm). Measure how much fabric you will need. Don't forget to account for pieces that need to be cut multiple times and pieces that are cut on the fold.

CUTTING:

Note on cutting:
On the pattern pieces, “beam” means straight of grain. Lay out your pieces accordingly. Some pieces will be cut on the fold. This is noted on the pattern piece. Mark all notches and other design features such as pleats etc. from the pattern onto your fabric.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must match up.

Из основной ткани 1:
1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом
3. Рукав - 2 детали

Из основной ткани 2:
1. Боковая часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть полочки – 2 детали

3. Обтачка — 2 детали
4. Манжета – 2 детали

INSTRUCTIONS:

1. Стачать рельефные срезы спинки и полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.

2. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.

3. Притачать рукав к спинке, припуски заутюжить на рукав и обметать. Притачать рукав к полочке, припуски заутюжить на рукав и обметать.

4. Стачать боковой срез одновременно со срезом рукава, припуски приутюжить и обметать.

5. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и притачать к низу рукава, припуски обметать.

6. Стачать каждую из обтачек в кольцо, припуски разутюжить. Сложить обтачки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглении рассечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Втачать обтачку в горловину, припуски приутюжить и обметать.

7. Припуск подгибки низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Перед обработкой верхнего среза изделия обтачкой убедитесь, что голова проходит в отверстие горловины. В противном случае, рекомендуется оформить застежку: средний срез спинки стачать, не доходя 5 - 6 см до среза горловины; обработать навесную петлю; обтачать срез горловины и концы обтачки, вкладывая петлю; притачать обтачку к верхнему срезу; пришить пуговицу.

TECHNICAL DRAWING:

