

Блузон С Рукавом Реглан - Выкройка #4986

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон родственных или контрастных цветов.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа - 2.0 см.
Остальные припуски - 0.7 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани 1:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Центральная часть полочки - 1 деталь со сгибом
3. Рукав - 2 детали

Из основной ткани 2:

1. Боковая часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть полочки - 2 детали

- 3. Обтачка — 2 детали
- 4. Манжета - 2 детали

Инструкции:

1. Стачать рельефные срезы спинки и полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.
2. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
3. Притачать рукав к спинке, припуски заутюжить на рукав и обметать. Притачать рукав к полочке, припуски заутюжить на рукав и обметать.
4. Стачать боковой срез одновременно со срезом рукава, припуски приутюжить и обметать.
5. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и притачать к низу рукава, припуски обметать.
6. Стачать каждую из обтачек в кольцо, припуски разутюжить. Сложить обтачки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглении рассечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Втачать обтачку в горловину, припуски приутюжить и обметать.
7. Припуск подгибки низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Перед обработкой верхнего среза изделия обтачкой убедитесь, что голова проходит в отверстие горловины. В противном случае, рекомендуется оформить застежку: средний срез спинки стачать, не доходя 5 - 6 см до среза горловины; обработать навесную петлю; обтачать срез горловины и концы обтачки, вкладывая петлю; притачать обтачку к верхнему срезу; пришить пуговицу.

Технический рисунок:

