

## Рубашка - Выкройка #4989

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевой флизелин; 10 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 1.5 см; верхний припуск кармана – 2 см; остальные швы – 1 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 1 деталь
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Кокетка спинки - 1 деталь
4. Полочка - 1 деталь
5. Вставка полочки - 2 детали
6. Кокетка полочки - 2 детали
7. Планка — 2 детали

8. Рукав – 2 детали
9. Пата рукава – 2 детали
10. Стойка – 2 детали
11. Воротник – 2 детали
12. Клапан – 4 детали

Из клеевой:

1. Стойка – 1 деталь
2. Планка – 2 детали
3. Воротник – 1 деталь
4. Клапан – 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.
2. Стачать рельефные срезы на спинке, припуски обметать и заутюжить к центру. Притачать кокетку спинки к спинке. Припуск заутюжить на кокетку и обметать. Обметать нижний срез спинки. Припуск подогнуть внутрь и настрочить.
3. Обметать верхний срез кармана. Припуск подогнуть внутрь и настрочить по боковым срезам. Подогнуть боковые припуски внутрь и заутюжить. Наложить карман на полочку по разметке и настрочить. Сложить детали клапана внутрь лицевой стороной и обтачать по боковым и нижнему срезу. Клапан вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Наложить клапан лицевой стороной вниз на вставку полочки (нижний срез клапана направлен от среза) и скрепить по рельефному срезу. Стачать рельефный срез полочки. Припуск обметать и заутюжить к центру.
4. Притачать кокетку к полочке. Припуск обметать и заутюжить на кокетку. Обметать нижний срез полочки. Припуск подогнуть внутрь и настрочить.
5. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Сложить планки вдоль лицевой стороной наружу и приутюжить. На правой планке обметать петли. Притачать планки к лицевой стороне полочки по длинному срезу, не доходя до низа на 1 см. Припуск полочки рассечь в уголках, не доходя до строчки на 1 мм. Концы планок заправить внутрь и стачать, закрепляя нижний срез. Обметать припуски.
7. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнивать надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Втачать верхнюю стойку в горловину. Припуск нижней стойки подогнуть внутрь и притачать в шов.

8. Сложить паты вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинному и короткому срезам. Вывернуть на лицевую сторону, подрезая припуски в уголках, выправить и приутюжить. Обметать открытый короткий срез. Настрочить паты по разметке на изнаночную сторону рукавов.
9. Стачать срезы рукава, заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
10. Низ рукава обметать, подогнуть внутрь и настрочить.
11. На левой полочке пришить пуговицы. Обметать петли на патах, на стойке, на клапане. На рукавах, стойке, клапане, планке пришить пуговицы.

### **Технический рисунок:**

