

Жилет - Выкройка #6139

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: курточные ткани, простеганные синтепоном.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: 7 пуговиц; подкладочная ткань.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани :

1. Центральная часть спинки - 1 деталь со сгибом
2. Верхняя часть полочки - 2 детали
3. Нижняя часть полочки - 2 детали
4. Кокетка спинки - 1 деталь
5. Воротник - 2 детали
6. Стойка - 2 детали

7. Планка – 2 детали
8. Погон – 4 детали
9. Пояс – 2 детали
10. Подборт – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Верхняя часть полочки – 2 детали
3. Кокетка спинки – 1 деталь
4. Нижняя часть полочки – 2 детали
5. Мешковина кармана – 4 детали

Детали кроя из подкладочной ткани кроются по лекалам верха за вычетом ширины подборта и обтачки горловины спинки.

Инструкции:

1. Наложить мешковину кармана на нижнюю часть полочки лицевыми сторонами внутрь и притачать. Строчку начинать и заканчивать строго у метки кармана. Аналогично притачать мешковину к верхней части полочки. Стачать части полочки, припуски разутюжить. Стачать срезы мешковины кармана.
2. Притачать планку к полочке. Припуск заутюжить на планку и проложить отделочную строчку на 0.2 см от шва.
3. Стачать рельефный срез спинки. Припуск разутюжить.
4. Притачать кокетку к спинке. Припуск заутюжить вверх.
5. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку.
6. Стачать плечевые швы подборта и обтачки, припуски разутюжить.
7. Притачать стойку к воротнику. Припуск разутюжить. Сложить воротники лицевыми сторонами внутрь, обтачать концы и отлет. Строчку начинать и заканчивать строго у линии разметки. Припуски в уголках подрезать, воротник вывернуть и приутюжить.
8. Наложить подборта на лицевую сторону жилета и обтачать борта и лацкан. Припуски подрезать, в уголке высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.
9. Втачать верхний воротник в горловину верха. Припуски разутюжить. Втачать нижний воротник в горловину подборта и обтачки. Припуски разутюжить. Скрепить припуски воротников между собой.

10. Сложить детали погона лицевой стороной внутрь и обтачать по внешним срезам. Припуски в углах подрезать, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Проложить отделочную строчку по контуру на 0.2 см от края. Наложить погон на плечевой шов и скрепить с основной деталью по срезу проймы.
11. Стачать швы на деталях подкладки.
12. Притачать подкладку к обтачке горловины спинки и подбортам. Обтачать проймы в два приема: сначала пройму полочки, затем пройму спинки.
13. Сложить детали пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать по короткой стороне, нижней стороне и уголок до метки. Припуск у метки рассечь. Притачать внешнюю сторону пояса к жилету. Припуск внутренней стороны подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания внешней стороны.
14. На левой полочке обметать петли, пришить пуговицы на правую полочку, погоны и пояс.

Технический рисунок:

