

## Chaqueta Con Capucha - Patrón de costura #4966

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos aptos para chubasqueros.

Usted también necesitará: fabrica de forro; entretela adhesiva; cremallera de separación; cordón decorativo; 2 ojales; 2 tapas de extremo de cable; 4 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda y para el borde superior del bolsillo - 3 cm

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 2 piezas
3. Manga - 2 piezas
4. Vista del escote trasero - 1 pieza
5. Vista frontal central - 2 piezas

6. Tapeta - 2 piezas
7. Capucha - 2 piezas
8. Capucha central - 1 pieza
9. Vista de capucha - 2 piezas
10. Bolsillo - 2 piezas
11. Solapa - 4 piezas
12. Puño - 2 piezas
13. Correa Decorativa - 2 piezas
14. Túnel - 1 pieza en pliegue

La entretela adhesiva:

1. Tapeta - 2 piezas
2. Vista frontal central - 2 piezas
3. Vista del escote trasero - 1 pieza
4. Solapa - 2 piezas
5. Vista de capucha - 1 pieza
6. Puño - 2 piezas

Tela de forro:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 2 piezas
3. Manga - 2 piezas
4. Capucha - 2 piezas
5. Capucha central - 1 pieza

## **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Hacer e hilvanar un doble pliegue en el bolsillo. Doblar debajo del margen de costura superior del bolsillo a 1 cm, después a 2 cm y pespuntear. Doblar por debajo de los bordes laterales e inferiores del bolsillo y planchar. Fijar los bolsillos en los delanteros de acuerdo con las marcas y pespuntear. Juntar las solapas con alfileres lados derechos juntos y coser los bordes exteriores. Hacer pequeños cortes en curvas, girar las solapas del lado derecho hacia afuera, enderezar, planchar. Coser una línea de puntada decorativa en la solapa a 0.5 cm desde el borde. Rematar el borde superior. Coser solapas a los delanteros (la esquina está dirigida hacia el escote), plegar y pespuntear.
3. Coser las costuras de los hombros, planchar la costura aparte.
4. Coser mangas a la prenda, planchar los márgenes de costura hacia la manga. Coser las costuras laterales, coser los bordes de las mangas al mismo tiempo, planchar las costuras hacia atrás.
5. Instale ojales en e delantero de acuerdo con las marcas. Doblar hacia abajo y planchar todos los márgenes

de costura del túnel hacia el revés. Sujeta con alfileres el túnel a la prenda, con los lados del revés juntos y respuntear.

6. Coser capuchas laterales a la capucha central, planchar los márgenes de costura hacia la parte central. Coser la vista hacia la capucha, planchar los márgenes de costura hacia la vista.

7. Coser la capucha en el escote, planchar la costura aparte.

8. Doblar la tapeta izquierda por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser bordes más cortos. Girar a la derecha, enderezar, planchar. Sujeta con alfileres la parte izquierda de la cremallera al borde delantero central y al borde de la capucha (los dientes de la cremallera están dirigidos en dirección opuesta al borde), sujeta con alfileres la tapeta izquierda y cose. Sujeta con alfileres la parte derecha de la cremallera al borde frontal central y al borde de la capucha (los dientes de la cremallera están dirigidos en dirección opuesta al borde) y cose.

9. Coser los bordes de los hombros de las vistas delanteras centrales y la vista de la espalda del escote, planchar la costura aparte. Coser las piezas de la capucha desde el forro hasta la pieza central, presionar las costuras en la parte central. Coser la vista al forro de la capucha, planchar los márgenes de costura hacia la vista. Coser la capucha al escote de las vistas centrales del frente, planchar la costura aparte.

10. Sujeta con alfileres las vistas centrales del frente y la capucha a la pieza principal lados derechos juntos y coser alrededor del borde exterior de las vistas frontales centrales y la capucha. Hacer pequeños cortes en curvas, recortar las esquinas. Girar las vistas frontales centrales hacia el revés, enderezar, planchar. Hilvanar los márgenes de costura de la costura de la capucha.

11. Coser el puño en un anillo, planchar la costura aparte. Doblar el puño por la mitad a lo largo y planchar lado derecho hacia afuera. Coser el puño al borde inferior de la manga.

12. Doblar la pestaña decorativa por la mitad, con los lados derechos juntos, y coser el borde largo y la esquina. Recortar los márgenes de costura, girar la pestaña hacia la derecha, planchar y coser una puntada decorativa a 0.1 cm desde el borde. Coser la pestaña decorativa al puño interior de acuerdo con las marcas.

13. Coser las piezas del forro, dejando una abertura en la costura del lado izquierdo. Coser el forro a la vista, a las vistas centrales del frente y al dobladillo de la chaqueta. Girar la prenda hacia afuera a través de la abertura. Coser el forro al dobladillo de la manga a través de la abertura, planchar la costura. Coser la abertura para cerrarla. Coser una puntada decorativa/de fijación a lo largo del dobladillo de la chaqueta a 2 cm desde el borde.

14. Doblar la tapeta delantera derecha por la mitad a lo largo, con los derechos juntos y coser las esquinas. Girar a la derecha y planchar. Coser puntadas decorativas a lo largo del pliegue exterior, a lo largo del borde superior e inferior. Rematar el borde interior. Sujeta con alfileres la tapeta al frente (el borde de la tapeta está dirigido en dirección opuesta al borde delantero central) y respuntear a lo largo de la línea marcada. Doblar la tapeta, cubriendo el cierre y respuntear a lo largo de la costura.

15. Hacer ojales en la tapeta derecha y en las pestañas decorativas. Coser los botones correspondientemente. Enhebre el cable en el túnel, fijar las tapas de los extremos del cordón.

**Dibujo técnico:**

