

2175 - Patrón de costura #2175

Recomendaciones sobre la tela: Tejido De Lana, suave gruesas tejido de punto (tela de pie de página).

Usted también necesitará: tejido de punto acanalado o tejido de punto de alta elasticidad; de punto entretela adhesiva; cordón para capucha; cremallera de separación; tapones de extremo del cable.

Márgenes de costura: Margen de costura a lo largo del dobladillo vistas delantero centrales - 0 cm; Margen de costura del borde exterior de la capucha 2 cm. Margen de costura a lo largo de la abertura del bolsillo - 2 cm. Todas las demás costuras 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.



Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

Nota sobre el trabajo con la tela elástica:

Piezas de tejido de punto se cosen con puntada especial elástico o estrecho zigzag. Margen de costura de dobladillos puede ser cosido con aguja doble para guardar elasticidad. Piezas también se pueden coser con una rematadora (serger). Cuando esta cosiendo, corta los márgenes de costura a 0.6 - 0.8 cm.

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Delantero - 2 piezas
2. Espalda - 1 pieza en pliegue
3. Manga - 2 piezas
4. Bolsillo de parche - 2 piezas
5. Capucha - 2 piezas
6. Vista frontal central - 2 piezas
7. Vista del escote trasero - 1 pieza

Tela principal 1:

1. Vista del dobladillo - 1 pieza
2. Puño - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista frontal central - 2 piezas
2. Vista del escote trasero - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva. Aplique entretela adhesiva en el área de los ojales y en el borde inclinado del bolsillo.
2. Coser pinzas en el delantero, si el patron de costura de tu talla tiene estos.
3. Rematar apertura de bolsillo. Doblar por dentro el margen de costura y respuntear. Rematar los bordes superior, inferior y lateral de los bolsillos y doblarlos hacia el revés y planchar. Marque la posición del bolsillo en el delantero y respuntear bolsillo.
4. Coser los bordes de los hombros de la sudadera. Planchar los márgenes de costura hacia atrás y rematar.
5. Coser la manga en la sisa abierta. Rematar la costura. Coser el borde lateral y el borde de la manga. Rematar la costura y planchar hacia atrás.
6. Doblar la vista por la mitad a lo largo, con los lados del revés juntos. y planchar. Coser la vista al dobladillo, estirando ligeramente la vista. Rematar y planchar.
7. Coser la costura de la capucha. Rematar la costura y planchar hacia la izquierda. Hacer ojales. Rematar borde exterior de la capucha, doblar por el lado revés y respuntear, haciendo un tunel. Coser la capucha en el escote.
8. Coser los bordes de los hombros de la vista central del frente y de las vistas del escote trasero. Planchar la costura abierta. Rematar externo y infer. bordes vistas delantero centrales y vistas. Sujete con alfileres el centro de la vista delantera al delantero, ajuste los bordes, inserte la cremallera y cosa a lo largo del escote y

el borde central. Plegar vista frontal central por el lado revés y hilvanar juntos a lo largo del borde del hombro. Coser a mano el borde inferior de la vista delantera central a la costura de la tapeta inferior. Coser una puntada decorativa a lo largo de la cremallera.

9. Coser el puño en un anillo, planchar la costura aparte. Doblar el puño por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Coser el puño al borde inferior de la manga, estirándolo ligeramente. Rematar y planchar.

10. Insertar el cordón en el túnel, unir los extremos del cable.

Dibujo técnico:

