

Túnica Con Capucha - Patrón de costura #2566

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva, hilo elástico, cinta elástica, su ancho debe ser igual a 1 cm, cordón para capucha, 3 botones.

Márgenes de costura: a lo largo de los bordes más largos de la tapeta — 0.7 cm, a lo largo del borde de cierre del delantero y del canesú — 0.7 cm, a lo largo del dobladillo de la manga - 1.5 cm, otras costuras 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortadas varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortarán en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 1 pieza en pliegue
3. Canesú delantero - 2 piezas
4. Canesú trasero - 1 pieza

5. Capucha - 2 piezas
6. Tapeta en capucha - 1 pieza
7. Ribete - 2 piezas
8. Bolso de bolsillo pequeño - 2 piezas
9. Bolso de bolsillo grande - 2 piezas
10. Tapeta inferior - 1 pieza en pliegue
11. Tapeta para cierre - 4 piezas
12. Manga - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Tapeta para cierre - 2 piezas

Atención! al cortar el delantero en el pliegue, corte con cuidado la hendidura para el cierre desde el borde superior del delantero hasta el punto a 1,5-2 cm de la línea única en la línea del pliegue de la tela

INSTRUCCIONES:

1. Doble el ribete del bolsillo por la mitad y marque la línea de doblez desde el lado derecho de la tela. Marcar 2 líneas adicionales: a 2 cm del pliegue ya 5 cm del pliegue. Enderezar el ribete del bolsillo y coser una línea de costura con hilo elástico a lo largo de la línea de pliegue, colocando el hilo elástico en el revés de la tela a lo largo de la línea marcada del pliegue. Luego doble el ribete del bolsillo nuevamente, con los lados del revés juntos, y cosa 2 líneas de puntos a lo largo de las líneas marcadas.. Hacer fruncidos solo en la línea de costura a lo largo del borde (a 5 cm del pliegue) .
2. Sujeta con alfileres la bolsa de bolsillo más pequeña al delantero, con los derechos juntos, inserta el ribete del bolsillo entre las piezas.. El pliegue del ribete del bolsillo se dirige hacia el centro de la parte delantera. Alinee los bordes y cosa las piezas a lo largo de la línea de la abertura del bolsillo. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura, planchar y rematar. Voltee las piezas al derecho.
3. Haga fruncidos a lo largo de las líneas de puntada restantes en el ribete del bolsillo, formando una forma de medio círculo desde el ribete del bolsillo. Sujeta con alfileres la pieza delantera con la bolsa de bolsillo pequeña a la bolsa de bolsillo grande. Coser las bolsas de bolsillo juntas a lo largo del borde exterior.. Rematar la costura y planchar. Hilvanar el ribete del bolsillo en el bolso de bolsillo grande a lo largo de la costura lateral.
4. Hacer una puntada ancha y recta a lo largo del borde superior del delantero y hacer fruncidos. Coser canesús a delantero. Planchar los márgenes de costura hacia el canesú y rematar.
5. . Doblar las tapetas por el revés. Coser la tapeta izquierda a lo largo del borde exterior hasta la esquina inferior. Coser la tapeta derecha a lo largo del borde exterior y el borde inferior hasta la marca (2 cm desde el dobladillo). El ancho de la costura es de 0,7 cm.. Corte el margen de costura en la marca inferior de la tapeta derecha. Voltee las piezas al derecho y planchar. Corte el margen de costura de la tapeta en la esquina del delantero, estrictamente de acuerdo con las marcas y deteniéndose a 1 mm de la línea de costura. Coser los bordes exteriores de las tapetas al delantero, alineando las muescas. El ancho de la costura es 0.7 cm. Girar las

tapetas hacia el lado derecho, enderezar y planchar, planchar la costura hacia la tapeta. Doblar por dentro el margen de costura por el revés de las tapetas y hilvanar. Girar el extremo de la tapeta izquierda hacia el revés junto con el triángulo, deje el extremo de la tapeta derecha en el lado derecho. Coser una línea de puntada decorativa a lo largo de los bordes de la tapeta, cosiendo los bordes interiores al mismo tiempo. Coser en su lugar el triángulo con el extremo de la tapeta izquierda a mano por el lado revés. Pespuntee el extremo de la tapeta derecha en el frente en forma de cruz.

6. Hacer un doble pliegue en la espalda según las marcas. Coser el canesú trasero al canesú. Planchar los márgenes de costura hacia el canesú y rematar.

7. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.

8. Coser capuchas juntas. Rematar y planchar la costura.

9. Aplicar entretela termoadhesiva en la zona del ojal de la tapeta de la capucha. Hacer un ojal de acuerdo con las marcas. Doblar la tapeta por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Despliega la tapeta, coser el borde exterior de la tapeta a la capucha. Planchar hacia la tapeta. Doblar el borde interior de la tapeta hacia adentro y pespuntear en la costura del borde exterior.

10. Corte (o tome listo) la cinta al bias, su ancho debe ser igual a 4 cm para terminar el escote. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Desdoblar la cinta al bias y doblar los bordes más largos hasta la línea de doblez y planchar. Doblar la cinta al bias por la mitad y planchar una vez más. Sujeta con alfileres la capucha al vestido a lo largo del escote, con los lados derechos juntos. Fijar con alfileres el bias DESPLEGADO en el borde del escote desde el lateral del delantero, dejando cabos sueltos de 2 cm de largo. Coser la capucha con el bias en el escote. Planchar la costura hacia la capucha. Girar debajo del borde abierto de la cinta al bias y pésela en la capucha, cubriendo así la costura de la capucha a lo largo del escote.. Antes de eso, doble los bordes de la cinta al bias debajo del margen de costura.

11. Coser las costuras de las mangas, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser las mangas en las sisas, haciendo coincidir las marcas, rematar y planchar.

12. Doblar la tapeta inferior por la mitad a lo largo y marcar la línea de plegado desde el lado derecho. Marque 4 líneas más de acuerdo con las marcas. Despliega la tapeta y coser en anillo. Planchar la costura. Coser una línea de costura con hilo elástico a lo largo de la línea de pliegue, colocando el hilo elástico en el revés de la tela. Doblar la tapeta nuevamente por la mitad, juntando los reversos, y cose 4 líneas de puntos con hilo elástico a lo largo de las líneas marcadas.. Coser la tapeta inferior al vestido, estirando ligeramente el borde de la tapeta. Planchar la costura hacia arriba y rematar.

13. Rematar el borde inferior de la manga, planchar sobre el revés y pespuntear, haciendo un tunel. Pasa la cinta elástica por el túnel, coser a mano.

14. Coser los botones en la tapeta (a través de todas las capas).

Dibujo técnico:

