

Chemisier À Plis Sur L'épaule - Patron de couture #2577

Recommandations sur le tissu: bien drapés tissu naturel/mixte pour chemisiers avec élasthanne.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; fermeture éclair invisible.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 1.2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 2 pièces
3. Parementure devant centrale - 2 pièces
4. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure devant centrale - 2 pièces
2. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Cousez la couture centrale du dos du haut à la marque de la fermeture éclair et de la marque de la fermeture éclair à l'ourlet. Marges De Couture repasser la couture ouverte, coudre la fermeture éclair.
3. Faire et faufler les plis sur le bord de l'épaule du devant. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière, surjeter.
4. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais sur le bord de l'emmanchure à partir de l'endroit et coudre. Pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.
5. Coudre ensemble le bord épaule de la parementure milieu devant et de la parementure, faire des coupes dans les marges de couture et repasser la couture ouverte. Surjeter le bord extérieur. Épingler la parementure centrale devant et la parementure sur l'endroit du vêtement et coudre le bord devant central droit de la couture centrale arrière à l'ourlet. Coudre le bord central devant gauche à partir de la couture milieu dos jusqu'au repère. Faire une petite coupe dans le surplus de couture près de la marque. Faire de petites coupes dans les courbes, plier la parementure centrale devant sur l'envers et repasser. Surjeter les surplus de couture du bord devant central gauche de la marque jusqu'à l'ourlet.
6. Mettre le devant droit sur le devant gauche, faire correspondre les lignes centrales et coudre une ligne de point de fixation/décoratif le long du bord devant central droit de la marque verticale jusqu'à l'ourlet. Cousez une ligne de points décoratifs/de fixation à partir de la marque verticale sur le bord devant central droit, le long de l'encolure et le long du bord devant central gauche.
7. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière, surjeter.
8. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

