

Camisa Con Delantero Asimétrico - Patrón de costura #2587

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos adecuados para camisas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva, 5 botones, cinta elástica, su ancho debe ser igual a 3.5 cm.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del borde inferior del delantero - 3 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Atención! los patrones de costura tienen marcas y textos del lado derecho. Tenga esto en cuenta al cortar la tela: algunos de los patrones de costura deben colocarse sobre la tela con el revés hacia arriba.

Tela principal:

1. Espalda — 1 pieza en pliegue
2. Delantero derecho - 1 pieza
3. Delantero izquierdo - 1 pieza

4. Manga - 2 piezas
5. Pieza lateral - 4 piezas
6. Cuello - 1 pieza
7. Puño - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Cuello - 1 pieza
2. Puño - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva. Aplique una entretela adhesiva a la tapeta sin costuras.
2. Coser pinzas en la espalda. Planchar la parte interna hacia el centro.
3. Sujeta con alfileres las piezas laterales por pares, con los lados derechos juntos, inserta la pieza delantera entre ellas y cose la costura princesa. Hacer cortes en los márgenes de costura, enderezar las piezas. Coser una puntada decorativa a 0.5 cm de la costura.
4. Coser pinza en el delantero. Rematar y planchar hacia arriba.
5. Coser costuras de los hombros. Rematar costuras y planchar hacia atrás. Coser las mangas. Planchar los márgenes de costura hacia la pieza principal, rematar.
6. Doblar el cuello por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser los lados cortos. Recorta las esquinas, girar el cuello con el lado derecho hacia afuera y planchar.
7. Doblar el margen de costura de la tapeta sin costuras hacia el revés y planchar. Coser el cuello en el escote, envolviendo el cuello con la tapeta sin costuras. Enderezar piezas. Rematar. Coser una puntada decorativa a lo largo de la tapeta.
8. Rematar los márgenes de costura de la espalda y del delantero. Doblar dentro del margen de costura de la espalda y respuntar. Coser las costuras laterales y las costuras de las mangas, envolviendo el borde inferior de la espalda con el margen de costura del delantero. Rematar costuras y planchar hacia atrás. Coser una puntada decorativa/de fijación a lo largo del borde inferior del frente..
9. Coser el puño en un anillo. Planchar la costura aparte. Doblar el puño por la mitad a lo largo y planchar. Inserte la cinta elástica en el puño, ajuste su longitud y fíjela con líneas de puntadas verticales según las marcas.
10. Coser el puño a la manga. Rematar.
11. Hacer ojales en la tapeta derecha, coser los botones de la tapeta izquierda.

Dibujo técnico:

