

Robe En Maille Avec Patte De Boutonnage - Patron de couture #2612

Recommandations sur le tissu: doux tricot naturel/mixte d'élasticité moyenne.

Vous aurez également besoin de: 3 boutons.

Marges de couture: surplus de couture le long de l'ourlet du vêtement, de l'ourlet de la manche, des bords de l'encolure dos et de l'encolure devant - 1.5 cm, autres coutures 1.0 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Note sur le travail avec tissu extensible:

Les pièces de tissu tricoté sont cousues ensemble avec un point zigzag élastique spécial ou étroit. La marge de couture sur les ourlets peut être cousue avec des aiguilles doubles pour économiser l'élasticité. Les pièces peuvent également être cousues ensemble avec une surjeteuse. Lors du surfilage, réduisez les marges de couture à 0,6 - 0,8 cm.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.



Tissu principal:

1. Dos supérieur - 2 pièces
2. Dos central - 1 pièce
3. Dos inférieur - 2 pièces
4. Devant supérieur - 1 pièce au pli
5. Devant central - 1 pièce
6. Devant inférieur - 1 pièce au pli
7. Manche - 2 pièces
8. Patte - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Coudre la couture centrale sur la partie supérieure du dos et sur la partie inférieure du dos. Repasser les surplus de couture vers la gauche et surjeter.
2. Coudre les coutures des épaules des dos supérieurs et des devants supérieurs, repasser les surplus de couture vers le dos, surjeter.
3. Pliez la patte en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre le long du côté long et le long d'un côté court. Retournez la pièce à l'endroit, redresser, repasser.
4. Surjeter l'encolure, repasser sur l'envers et surpiquer. Poser patte sur le devant selon les marquages et surpiquer sur trois côtés. Coudre un large point droit le long du bord inférieur du devant supérieur, entre les marques. et faire des fronces.
5. Coudre le dos central au dos supérieur, repasser les surplus de couture vers la pièce centrale et surjeter. Coudre le dos inférieur au dos central, repasser les surplus de couture vers la pièce centrale et surjeter.
6. Coudre le devant central sur le devant supérieur, repasser les surplus de couture vers la pièce centrale et surjeter. Coudre le devant inférieur au devant central, repasser les surplus de couture vers la pièce centrale et surjeter.
7. Coudre coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
8. Coudre la couture des manches, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures, correspondant à encoches, surjeter et repasser.
9. Surjeter l'ourlet du vêtement et le bord inférieur de la manche, repasser sur l'envers et surpiquer.
10. Coudre des boutons à patte.

DESSIN TECHNIQUE:

