

Chaqueta De Pana - Patrón de costura #2689

Recomendaciones sobre la tela: telas suaves para trajes, tejidos de pana natural/mixto.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 9 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras - 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

!

Tela principal:

1. Espalda central - 1 pieza en pliegue
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Canesú trasero - 1 pieza
4. Canesú delantero - 2 piezas
5. Delantero central - 2 piezas

6. Central 2 delantero – 2 piezas
7. Delantero lateral – 2 piezas
8. Manga delantera – 2 piezas
9. Manga trasera – 2 piezas
10. Cuello – 2 piezas
11. Puño – 2 piezas
12. Ribete – 2 piezas
13. Solapa – 4 piezas
14. Tapeta – 1 pieza en pliegue
15. Grande bolso de bolsillo – 2 piezas
16. Pequeño bolso de bolsillo – 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Cuello – 1 pieza
2. Puño – 2 piezas
3. Solapa – 2 piezas
4. Ribete – 2 piezas
5. Tapeta – 1 pieza en pliegue

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas. Aplique entretela fusible a la tapeta sin costuras en la pieza delantera.
2. Coser espaldas laterales a espaldas centrales. Rematar las costuras y planchar hacia el centro. Coser una puntada decorativa a 0.5 cm de la costura. Coser el canesú trasero al canesú. Rematar y planchar hacia arriba.
3. Sujete las solapas de los bolsillos con alfileres de dos en dos, con los lados derechos juntos y coser laterales y infer. bordes. Recortar los márgenes de costura, girar a la derecha y planchar. Coser una puntada decorativa a lo largo del borde inferior y los bordes laterales.
4. Coser los delanteros laterales al delantero. Rematar los márgenes de costura y planchar los márgenes de costura lejos de la pieza central. Coser una puntada decorativa a 0.5 cm de las costuras. Coser una puntada decorativa, imitando un bolsillo. Coser canesú delantero a delantero, y al mismo tiempo insertando solapa. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia arriba. Coser una puntada decorativa a 0.5 cm de la costura.
5. Marque la posición del bolsillo. Planchar el ribete del bolsillo por la mitad a lo largo con los reverses juntos. Pespuntee el bolso de bolsillo pequeño en el lado interior del ribete del bolsillo. Coser el ribete del bolsillo al delantero a lo largo de la línea inferior marcada del bolsillo. Coser un bolso de bolsillo grande al delantero a lo largo de la línea superior marcada del bolsillo. Deje de coser cerca de las líneas de marcado cortas del bolsillo. Cortar la abertura del bolsillo. Couper en diagonale vers la fin de la couture à 1-1,5 cm de l'extrémité de l'ouverture de la poche. Girar el ribete del bolsillo y la bolsa de bolsillo grande hacia el revés a través de la

abertura resultante. Cosa líneas de pespuntear doble cerca de las esquinas para fijar los extremos de los bolsillos. Coser los bordes de las bolsas de bolsillo.

6. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.

7. Doblar la tapeta sin costuras de la pieza delantera hacia el revés. Coser la esquina superior hasta la línea central. Cortar el margen de costura en la esquina. Corta el margen de costura cerca de la línea central. Girar a la derecha y planchar borde frontal central. Girar hacia el interior del margen de costura más largo de la tapeta y pespuntear.

8. Sujete el cuello superior al cuello inferior, con los lados derechos juntos. Coser los extremos del cuello y las esquinas del cuello. Recortar los márgenes de costura. Girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar. Coser una puntada decorativa a lo largo de los extremos del cuello y el borde exterior del cuello.

9. Coser el cuello superior al escote de la prenda. Doblar el margen de costura del cuello inferior hacia el revés y y pespuntear en la costura del cuello superior.

10. Corta el margen de costura cerca de la marca en la manga delantera. Rematar el margen de costura de la hendidura. Coser la manga delantera a la manga trasera desde arriba hasta la marca de la abertura. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia la espalda. Coser un punto decorativo a lo largo de la manga trasera a 0,5 cm de la costura. Coser una puntada de fijación a lo largo de la abertura de la manga delantera.

11. Coser la costura de la manga, planchar las costuras hacia atrás y rematar.

12. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar. Coser un punto ancho y recto a lo largo del borde inferior de la manga y hacer fruncidos en la parte trasera de la manga.

13. Doblar los puños por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser los bordes laterales y esquina. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura del puño. Voltear la pieza por el derecho, planchar. Coser la parte exterior del puño a la manga, doblar por dentro el lado interior del puño y pespuntear en la costura del puño exterior puños.

14. Doblar la tapeta inferior por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser los bordes laterales. Comience y detenga la costura exactamente en la línea de costura marcada tapetas. Voltear la pieza por el derecho, planchar. Coser el lado exterior de la tapeta al dobladillo de la prenda, girar por debajo del margen de costura del lado interior de la tapeta y pespuntear en la costura de la tapeta exterior. Coser puntos decorativos a lo largo de todos los bordes de la tapeta.

15. Hacer ojales en el frente derecho, en los puños y en las solapas de los bolsillos. Coser los botones en el delantero izquierdo, los bolsillos y puños.

Dibujo técnico:

