

Chemisier En Maille Avec Fronces À L'encolure - Patron de couture #2799

Recommandations sur le tissu: doux tricot naturel/mixte d'élasticité moyenne.

Marges de couture: toutes coutures - 1.0 cm; marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Note sur le travail avec tissu extensible:

Les pièces de tissu tricoté sont cousues ensemble avec un point zigzag élastique spécial ou étroit. La marge de couture sur les ourlets peut être cousue avec des aiguilles doubles pour économiser l'élasticité. Les pièces peuvent également être cousues ensemble avec une surjeteuse. Lors du surfilage, réduisez les marges de couture à 0,6 - 0,8 cm.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces



2. Devant - 1 pièce au pli
3. Manche - 2 pièces
4. Parementure encolure - 1 pièce au pli

INSTRUCTIONS:

1. Cousez un point droit large le long de l'encolure devant entre les encoches et faire des fronces, en utilisant la pièce de patron de couture de contrôle pour vérifier la précision des lignes.
2. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
3. Coudre la parementure de l'encolure en anneau. Repasser la couture ouverte. Pliez la parementure en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers et coudre dans encolure, en l'étirant légèrement. Surjeter et repasser vers la pièce principale.
4. Coudre la couture des manches, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre un large point droit le long de la tête de manche et faire des fronces Coudre les manches dans les emmanchures, correspondant à encoches, surjeter et repasser.
5. Surjetez les surplus de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche., pliez à l'intérieur sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

