

Chemisier À Manches Raglan - Patron de couture #2794

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: fil élastique; ruban décoratif (la longueur approximative est donnée sur le patron de couture pour le devant); 1 bouton.

Marges de couture: marge de couture le long du bord inférieur du dos et du devant - 2.0 cm, autres coutures - 1.0 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal 1:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 1 pièce au pli
3. Manche - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Coudre un large point droit le long de l'encolure devant et faire des fronces.
2. Coupez (ou préparez) un biais pour finir la fente arrière, la longueur doit être deux fois plus longue que la longueur de la fente + 4 cm et sa largeur doit être égale 5 cm. Repassez le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit. Marquez la ligne de fente au dos et coupez. Replier le dos pour que la ligne de fente soit droite, épingler le biais sur l'endroit, correspondant à bords, et coudre. Largeur de couture le long de la fente 0.5 - 0.7 cm, diminuer la largeur de la couture à 0,2 cm dans la partie basse de la fente. Pliez le ruban de biais sur l'envers, envelopper la couture, et surpiquer dans la couture.
3. Coupez (ou préparez) le ruban de biais, sa largeur doit être égale à 2.5 cm et sa longueur doit être égale à 10 cm pour boutonnière à boucle. Plier le ruban en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre à 0.3 cm du pli. Découpez les surplus de couture près de la couture, tourner la bande à l'endroit et redresser la pièce roulée. Ajuster la longueur de la boucle. Coudre une boucle de bouton sur le côté gauche de la fente au dos.
4. Coudre les manches au dos et devant, repasser les surplus de couture vers la manche et surjeter. Surpiquer le ruban décoratif sur les coutures.
5. Coudre les bords inférieurs des manches et les bords latéraux en continu, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
6. Coupez un ruban de biais dans le même tissu (ou préparez-le), sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'encolure + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épinglez le biais sur l'encolure sur l'envers (!), laisser les bouts libres, et coudre. Faire des coupes dans les marges de couture, coupez les extrémités et enfiler-les à l'intérieur, pliez le biais sur le côté droit (!) et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture. Vous pouvez également terminer l'encolure avec un biais. Dans ce cas, coupez complètement les marges de couture le long de l'encolure devant, de l'encolure dos et des bords supérieurs des manches.
7. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer. Surjeter le bord inférieur de la manche, repasser sur l'envers et surpiquer. Vous pouvez également terminer l'ourlet des manches avec un ourlet fin roulé. Dans ce cas, coupez la marge de couture le long de l'ourlet.
8. Coudre le bouton sur le côté droit de la fente au dos.
9. Coudre un point avec du fil élastique le long des lignes marquées sur les manches.

DESSIN TECHNIQUE:

