

## T-Shirt À Plis - Patron de couture #2830

Recommandations sur le tissu: doux tricot naturel/mixte d'élasticité moyenne.

Marges de couture: toutes coutures - 1.0 cm; marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche - 2 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

### Note sur le travail avec tissu extensible:

Les pièces de tissu tricoté sont cousues ensemble avec un point zigzag élastique spécial ou étroit. La marge de couture sur les ourlets peut être cousue avec des aiguilles doubles pour économiser l'élasticité. Les pièces peuvent également être cousues ensemble avec une surjeteuse. Lors du surfilage, réduisez les marges de couture à 0,6 - 0,8 cm.

### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 1 pièce



- 3. Manche - 2 pièces
- 4. Empiècement avant - 2 pièces

## INSTRUCTIONS:

1. Surjetez le bord de l'encolure sur le devant, repasser sur l'envers et surpiquer. Faire et fauiler les plis (pliez le côté intérieur vers le bas).
2. Épinglez les empiècements devant ensemble endroit contre endroit, insérer le devant entre les deux et coudre le bord façonné. Retournez l'insert à l'endroit, redresser, fauiler ensemble le long des bords non finis ensemble.
3. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm la longueur doit être égale à la longueur de l'encolure dos + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épinglez le biais sur l'encolure du dos, depuis l'endroit et coudre, replier le biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture.
4. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
5. Coudre la couture des manches, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures, correspondant à encoches, surjeter et repasser.
6. Marge de couture pour ourlet et ourlet de manche surjeter, pliez à l'intérieur sur l'envers et surpiquer.

## DESSIN TECHNIQUE:

