

Blouse À Encolure Décorative - Patron de couture #2838

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers dans des couleurs contrastées.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant, 1 bouton.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long du bord inférieur du vêtement - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Attention! les patrons de couture ont des marques et des textes du côté droit. Tenez-en compte lors de la coupe du tissu-certains patrons de couture doivent être posés sur le tissu avec l'envers sur le dessus!

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Droit devant - 1 pièce

3. Droit manche - 1 pièce
4. Parementure de l'encolure devant droit - 1 pièce
5. Parementure d'encolure dos — 1 pièce

Tissu principal 1:

1. Gauche devant - 1 pièce
2. Gauche manche - 1 pièce
3. Parementure de l'encolure devant gauche - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure de l'encolure devant droit - 1 pièce
2. Parementure de l'encolure devant gauche - 1 pièce
3. Parementure d'encolure dos — 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre des pinces sur le devant, repassez la partie intérieure vers le haut.
3. Coudre la couture centrale sur le devant, repasser la couture à part, surjeter.
4. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales. Repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
5. Coudre les coutures des épaules et la couture centrale des parementures devant et des parementures dos, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Epingler les parementures au vêtement endroit contre endroit et coudre l'encolure devant et l'encolure dos. Faire de petites coupes dans les courbes, couper les coins, tourner la parementure sur l'envers, redresser, repasser. Coudre le vêtement à la main le long des coutures des épaules et le long de la couture centrale devant.
6. Coudre la couture des manches, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
7. Surjetez l'ourlet du vêtement et l'ourlet des manches, repasser sur l'envers et surpiquer.
8. Cousez un bouton décoratif sur l'extrémité saillante du devant droit, en le reliant au devant gauche.

DESSIN TECHNIQUE:

