

Robe Avec Empiècement - Patron de couture #2840

Recommandations sur le tissu: tissu tricoté naturel/mélangé légèrement extensible de couleur contrastante ou similaire.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; fermeture éclair invisible; 6 œillets; 2 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet de la robe, pour l'ourlet de la manche, pour le bord inférieur de la patte de manche — 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Note sur le travail avec tissu extensible:

Les pièces de tissu tricoté sont cousues ensemble avec un point zigzag élastique spécial ou étroit. La marge de couture sur les ourlets peut être cousue avec des aiguilles doubles pour économiser l'élasticité. Les pièces peuvent également être cousues ensemble avec une surjeteuse. Lors du surfilage, réduisez les marges de couture à 0,6 - 0,8 cm.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.



Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant central - 1 pièce au pli
3. Devant latéral - 2 pièces
4. Parementure de l'encolure devant — 2 pièces
5. Parementure d'encolure dos — 4 pièces
6. Manche - 2 pièces
7. Patte décorative de la manche - 2 pièces
8. Sac de poche — 4 pièces

Tissu principal 1:

1. Empiècement avant - 1 pièce
2. Manche - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure de l'encolure devant — 1 pièce
2. Parementure d'encolure dos — 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre des pinces au dos, repassez la partie intérieure vers le centre.
3. Coudre la parmenture extérieure de l'encolure dos au dos, repasser les surplus de couture vers la patte.
4. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos de la marque de la fermeture à glissière à l'ourlet, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair.
5. Coudre les devants latéraux au devant, repasser les surplus de couture vers le centre et surjeter. Coudre l'empiècement sur le devant, repasser marges de couture à empiècement et surjeter. Coudre la parementure extérieur de l'encolure devant sur le devant, repasser les surplus de couture vers la patte.
6. Coudre les coutures des épaules du vêtement, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
7. Coudre les poches du sac sur le devant et sur le dos, surjeter. Cousez les coutures latérales en cousant en même temps les coutures des poches, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
8. Coudre les coutures épaules des parementures d'encolure, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Épinglez la parementure sur le vêtement côté droit vers le bas et coudre l'encolure. Faire des coupes dans les marges de couture, plier la parementure sur l'envers et repasser. Coudre à la main la parementure au vêtement le long de la couture de l'épaule et du ruban de la fermeture éclair. Installer des œillets sur la parementure de l'encolure devant.

9. Coudre la couture des manches, repasser les surplus de couture vers le dos et surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
10. Surjeter le bord inférieur du vêtement et le bord inférieur de la manche, repasser sur l'envers et surpiquer.
11. Pliez la languette en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre le bord le plus long et coin. Découper les surplus de couture, retournez la patte à l'endroit et repasser. Surjetez le bord non fini, faites-le correspondre à la marge de couture de la manche et surpiquer. Pliez la languette décorative sur le côté droit et connectez-le à la manche en cousant un bouton.
12. Coupez 2 biais pour les liens à partir du tissu principal, sa largeur doit être égale 4 cm et sa longueur doit être égale à 40 cm. Plier le ruban en deux dans le sens de la longueur et repasser. Repassez les surplus de couture extérieurs vers le centre, surpiquer le long du bord de fermeture du devant et de l'empiècement. Introduire les liens dans œillets et cousez-les à la main sur les coutures des épaules.

DESSIN TECHNIQUE:

