

Blouse Avec Nœud Asymétrique - Patron de couture #2845

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant;
fermeture éclair invisible.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche - 2 cm; marge de couture le long des bords extérieurs de la pièce décorative - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 1 pièce au pli
3. - 2 pièces
4. Parementure de l'encolure devant — 1 pièce
5. Parementure d'encolure dos - 2 pièces



- 6. Manche - 2 pièces
- 7. Bretelle - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

- 1. Parementure de l'encolure devant — 1 pièce
- 2. Parementure d'encolure dos - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre des pinces au dos. Repassez la partie intérieure vers le centre. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos de la marque de la fermeture à glissière à l'ourlet, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair.
3. Coudre les pinces devant. Repassez la partie intérieure vers le haut.
4. Coupez la marge de couture de l'encolure de la pièce décorative près de la marque. Épinglez les pièces décoratives endroit contre endroit et cousez le bord supérieur à partir de la marque de l'encolure et le bord inférieur. Faire des coupes dans les marges de couture, couper le coin, retourner les pièces à l'endroit et repasser. Épinglez la pièce décorative sur le devant droit, endroit vers vous, et battez-la ensemble le long des bords latéraux, du bord de l'emmanchure, du bord de l'épaule et du bord de l'encolure..
5. Pliez la sangle en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre bord latéral. Tourner la sangle à l'endroit et repasser. Surjeter bord inférieur. Poser sangle sur le devant, faire correspondre les lignes marquées ensemble et coudre. Pliez sangle vers le haut et bâtir ensemble les marges de couture le long de l'encolure.
6. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.
7. Coudre les coutures épaules des parementures d'encolure, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Épinglez la parementure sur le vêtement côté droit vers le bas et coudre l'encolure. Faire des coupes dans les marges de couture, plier la parementure sur l'envers et repasser. Coudre à la main la parementure au vêtement le long de la couture de l'épaule et du ruban de la fermeture éclair.
8. Coudre la couture des manches, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre un large point droit le long de la tête de manche et faire des fronces. Coudre les plis sur la manche. Coudre les manches dans les emmanchures en faisant correspondre les marques, surjeter et repasser.
11. Surjetez les surplus de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche., repasser sur l'envers et surpiquer.
12. Enfilez la pièce décorative dans la sangle et .

DESSIN TECHNIQUE:

