

## Haut En Maille Asymétrique - Patron de couture #2848

Recommandations sur le tissu: doux tricot naturel/mixte d'élasticité moyenne.

Marges de couture: toutes coutures - 1.0 cm; marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche - 2 cm; marge de couture du bord vertical du bas devant - 2 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

### Note sur le travail avec tissu extensible:

Les pièces de tissu tricoté sont cousues ensemble avec un point zigzag élastique spécial ou étroit. La marge de couture sur les ourlets peut être cousue avec des aiguilles doubles pour économiser l'élasticité. Les pièces peuvent également être cousues ensemble avec une surjeteuse. Lors du surfilage, réduisez les marges de couture à 0,6 - 0,8 cm.

### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Attention! les patrons de couture ont des marques et des textes du côté droit. Tenez-en compte lors de la coupe du tissu-certains patrons de couture doivent être posés sur le tissu avec l'envers sur le dessus!



Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Droit devant - 1 pièce
3. Gauche devant - 1 pièce
4. Devant inférieur - 1 pièce
5. Manche - 2 pièces
6. Parementure encolure - 1 pièce

## **INSTRUCTIONS:**

1. Coudre la couture centrale devant, repasser les surplus de couture vers la gauche, surjeter. .
2. Surjetez le bord vertical et le bord inférieur du bas du devant, repasser sur l'envers et surpiquer. Surjetez le bord inférieur et le bord inférieur façonné du devant, repasser sur l'envers et surpiquer.
3. Épinglez le devant, envers vers le bas, sur le côté droit du bas du devant. Coudre la couture horizontale de l'insert, surjeter et repasser. Devant redresser, faufilez ensemble le long du bord latéral.
4. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
5. , épingler ensemble en deux dans le sens de la longueur et coudre dans encolure, en étirant légèrement la parementure. La couture est située près de la couture de l'épaule gauche. Surjeter les marges de couture et repasser vers la pièce principale.
6. Coudre la couture des manches, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures, correspondant à encoches, surjeter et repasser.
7. Surjetez la marge de couture pour l'ourlet du dos et l'ourlet de la manche, repasser sur l'envers et surpiquer.

## **DESSIN TECHNIQUE:**

