

## Veste En Cuir - Patron de couture #2871

Recommandations sur le tissu: similicuir ou cuir naturel.

Vous aurez également besoin de: doublure; 1 séparatrice fermeture éclair (la longueur approximative est indiquée sur le patron de couture pour le devant); 2 de la fermeture éclair pour les poches; 2 boutons poussoirs; 2 décoratifs boutons poussoirs; épaulettes.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm, Marges de couture de l'ourlet du dos, du panneau latéral et du côté du devant - 3 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Devant central droit - 1 pièce
4. Devant central gauche - 1 pièce
5. Devant latéral - 2 pièces

6. Empiècement avant — 2 pièces
7. Devant latérale — 2 pièces
8. Col montant - 2 pièces
9. Empiècement arrière — 2 pièces
10. Manche supérieure - 2 pièces
11. Manche inférieure - 2 pièces
12. Empiècement de manche — 2 pièces
13. Inférieur empiècement de manche — 2 pièces
14. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
15. Parementure devant centrale droit - 1 pièce
16. Parementure devant centrale gauche - 1 pièce
17. Sous-couche - 2 pièces
18. Patte de manche — 2 pièces

Tissu de doublure:

1. Dos central - 2 pièces
2. Devant central - 2 pièces
3. Dos latéral - 2 pièces
4. Devant latéral - 2 pièces
5. Manche supérieure - 2 pièces
6. Manche inférieure - 2 pièces
7. Sac de poche plus grand — 2 pièces
8. Sac de poche plus petit — 2 pièces

Attention! les patrons de couture ont des marques et des textes du côté droit. Tenez-en compte lors de la coupe du tissu-certains patrons de couture doivent être posés sur le tissu avec l'envers sur le dessus!

## INSTRUCTIONS:

1. Coudre les dos latéraux au dos central. Repasser la couture ouverte. Surpiquer de chaque côté de la couture à 0,2 cm. Coudre la couture centrale du dos. Surpiquer les marges de couture de la même manière.
2. Coudre l'empiècement dos à l'empiècement. Repasser le surplus de couture vers le haut et surpiquer à 0.2 cm de la couture.
3. Assembler le panneau latéral du devant au côté du devant. Commencer et arrêter la couture exactement à la ligne repérée de poche. Sur le panneau latéral, cranter les marges aux repères de poche, repasser la couture princesse vers le centre, repasser l'ouverture de la poche.
4. Surpiquer la parementure sur la grande poche de poche. Marquer la position de la poche sur le devant. À 1-1,5 cm de l'extrémité de l'ouverture de poche, faire des entailles en biais (sur le côté du devant). Retourner les marges de couture de la poche sur l'envers par l'ouverture obtenue et ajuster les bords. Coudre les fonds

de poche endroit contre endroit sur l'envers du ruban de la fermeture éclair. Placer la fermeture éclair sous les bords de l'entrée de poche afin que les dents soient visibles. Poser la fermeture éclair en piquant depuis l'endroit et en repliant les fonds de poche. Assembler les bords des fonds de poche en prenant les coins.

5. Surpiquer le long de la couture princesse à 0,2 cm de la couture, en commençant et en terminant à l'entrée de poche.

6. Assembler le côté droit du devant au devant. Repasser les marges de couture loin du centre. Coudre une ligne de point décorative à 0.2 cm de la couture. Assembler le côté gauche du devant au devant en insérant la fermeture éclair. Repasser les marges de couture loin du centre. Coudre une ligne de point décorative à 0.2 cm de la couture.

7. Coudre l'empiècement sur le devant. Repasser la marge de couture vers l'empiècement et coudre une ligne de point décorative à 0.2 cm de la couture.

8. Coudre les bords des épaules et des côtés, repasser la couture à part de veste.

9. Assembler la partie supérieure de la manche, l'empiècement et l'empiècement inférieur de la manche. Repasser les marges vers l'empiècement et coudre une ligne de point décorative à 0.2 cm des coutures. Coudre la couture du coude de la manche jusqu'au marquage, indiquant la fente. Cranter la marge sur la partie inférieure de la manche au niveau du repère. Repasser la marge vers la partie supérieure de la manche et surpiquer la couture du coude à 0,2 cm. Coudre la couture avant de la manche. Monter les manches dans la veste. Coudre les épaulettes.

10. Épingler ensemble cols montants endroit contre endroit et coudre le long des bords extérieurs. Couper les coins, tourner à droite et repasser. Surpiquer le long des bords extérieurs.

11. Coudre les épaules des parementures devant centrales et parementures. Repasser la couture ouverte. Coudre les coutures sur la doublure, laissant une ouverture dans la couture côté gauche. Monter les manches.

12. Coudre la fermeture éclair sur le bord droit du devant (les dents de la fermeture à glissière doivent être orientées à l'opposé du bord avant central). Placer la parementure centrale sur le devant, endroit contre endroit et coudre bord inférieur des parementures milieu devant, le long du bord devant central, encolure, en même temps en insérant le col. Faire de petites coupes dans les courbes, retournez les pièces à l'endroit et repasser. Repasser infér. marges de couture. Coudre la doublure sur les parementures centrales du devant et sur la parementure. Coudre le bord inférieur de la doublure à l'ourlet du vêtement. Repasser la couture ouverte.

13. Coudre la doublure aux marges de couture de la manche le long de la fente. Fixer les bords inférieurs de la manche et de la doublure à 0,5 cm du bord. Pliez le poignet en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit. Piquer l'angle et le côté court. Découper les surplus de couture et retournez la pièce à l'endroit. Plier à l'intérieur marges de couture vers l'intérieur et repasser. Assembler les bords de la manchette en insérant la manche entre eux. Surpiquer la manchette tout autour en prolongeant la couture d'assemblage.

14. Coudre une ligne de point décorative sur tous les bords cols montants.

15. Réaliser une surpiqûre supplémentaire le long du bord devant à 0,5 cm de la fermeture à glissière. Surpiquer le long de l'ourlet des côtés du devant et du dos. Poser des boutons-pression sur les manchettes. Poser des boutons-pression décoratifs sur les revers.

### DESSIN TECHNIQUE:

