

Robe Chasuble Avec Coutures Princesse Verticales - Patron de couture #2900

Recommandations sur le tissu: tissu épais naturel/mixte adapté aux robes. Jean.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; fermeture éclair de séparation.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos central - 2 pièces
3. Dos latéral - 2 pièces
4. Devant central - 2 pièces
5. Devant central - 2 pièces

6. Devant latéral - 2 pièces
7. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
8. Parementure de l'encolure devant - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
2. Parementure de l'encolure devant - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant sur les parements de l'encolure.
2. Coudre les dos latéraux au dos central, repassez les surplus de couture vers le centre, surjeter. Coudre un point décoratif le long de la couture à 0.7 cm.
3. Coudre la couture centrale du dos, repasser les surplus de couture vers la gauche, surjeter. Coudre un point décoratif le long de la couture à 0.7 cm.
4. Surfiler les bords milieux des parties centrales du devant. Coudre la fermeture éclair. Coudre une piqûre décorative de maintien à 0,5 cm de la fermeture à glissière.
5. Coudre les devants latéraux au devant, repassez les surplus de couture vers le centre, surjeter. Coudre un point décoratif le long de la couture à 0.7 cm.
6. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
7. Coudre les coutures épaules des parementures d'encolure, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Epingler la parementure au vêtement endroit contre endroit et coudre l'encolure. Faire de petites coupes dans les courbes, retourner les parementures sur l'envers et repasser. Cousez la pièce sur les coutures des épaules et sur le ruban de la fermeture éclair.
8. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épinglez le biais sur le bord de l'emmanchure droite depuis l'endroit et coudre, replier le biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture.
9. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
10. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

