

Robe Avec Découpes Princesse Décoratives - Patron de couture #2920

Recommandations sur le tissu: doux tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant, fermeture éclair invisible.

Marges de couture: marge de couture pour l'ourlet du vêtement — 2.0 cm, autres coutures 1 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Attention! les patrons de couture ont des marques et des textes du côté droit. Tenez-en compte lors de la coupe du tissu-certains patrons de couture doivent être posés sur le tissu avec l'envers sur le dessus!

Tissu principal:

1. Dos central – 2 pièces
2. Dos latéral — 2 pièces

3. Devant supérieur — 1 pièce
4. Devant central — 1 pièce
5. Devant central 2 — 1 pièce
6. Devant inférieur — 1 pièce
7. Parementure d'encolure dos – 2 pièces
8. Parementure de l'encolure devant — 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure d'encolure dos – 2 pièces
2. Parementure de l'encolure devant — 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les pièces latérales du dos au centre du dos, repasser les surplus de couture vers le centre, surjeter.
3. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos de la marque de la fermeture à glissière à l'ourlet, repasser la couture à part, repasser la fente pour la fermeture éclair en même temps. Coudre la fermeture éclair.
4. Coudre les pinces sur les devants supérieurs, repassez la partie intérieure vers le haut, surjeter. Coudre le devant central sur le devant supérieur, repasser la couture, surjeter. Coudre le devant milieu 2 au devant milieu, repasser la couture, surjeter. Coudre le devant inférieur au devant central 2, repasser la couture, surjeter.
5. Coudre les coutures des épaules, repasser les surplus de couture vers l'arrière, surjeter.
6. Coudre les coutures épaules des parementures d'encolure, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Epingler la parementure au vêtement endroit contre endroit et coudre l'encolure. Faire de petites coupes dans les courbes, retourner les pièces à l'endroit, redresser, repasser. Coudre à la main la parementure au vêtement le long de la couture de l'épaule et du ruban de la fermeture éclair.
7. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais sur le bord de l'emmanchure à partir de l'endroit et coudre, replier le biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture.
8. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière, surjeter.
9. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

