Вам потребуется: драп из мохера (шерсть ангорской козы) шириной 150 см; подкладочная ткань; клеевая прокладка; 8 больших и 4 средние пуговицы; 1 плоская пуговица для внутренней застежки;

1 пряжка высотой 5 см; подплечники формы реглан.

Рекомендации по выбору ткани: мягкие пальтовые ткани.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Раскрой:

Из основной ткани:

1 полочка-2 детали

2 кокетка полочки-2 детали

3 спинка-2 детали

4 подборт-2 детали

5 стойка воротника - 2 детали со сгибом

6 воротник - 2 детали со сгибом

7 рукав-2 детали

8 карман - 2 детали

Обтачка кармана - 2 детали

9 манжета рукава - 2 детали

а) полоса для 6 шлевок длиной 55 см и шириной 3 см, в готовом виде 1,5 см;

б) завязывающийся пояс общей длиной 1,70 м и шириной 11 см, в готовом виде 5,5 см;

© Sewist Inc, 2016

Из подкладочной ткани:

Полочка и кокетка полочки – 2 детали за вычетом ширины подборта

Спинка – 2 детали

Рукав – 2 детали (должен быть на 2 см короче рукава изделия),

Карман – 2 детали (за вычетом ширины обтачки верха - до вычерченной на выкройке линии

Подкладки).

Из клеевой: продублировать кокетку полочки, подборт, стойку воротника, воротник, карман, пояс, на полочке - область лацкана и подборта, приутюжить прокладку также к припускам на подгибку низа.

Описание работы:

кокетки полочек притачать к полочкам и отстрочить на расстоянии 2 см. Выполнить средний шов спинки. Выполнить боковые и плечевые швы, кокетки полочек отстрочить вдоль швов.

воротник с лацканами. Подборта притачать к срезам бортов и лацканов до поперечной метки и оставить пока лежащими на полочках. Припуски швов срезать близко к строчке. Детали стойки воротника притачать к деталям воротника, каждую полученную деталь отстрочить по обеим сторонам от шва близко к шву. Воротник чисто вытачать по внешнему контуру, слегка припосаживая верхний воротник. Воротник вложить с каждой стороны между полочкой и подбортом. Нижний воротник со стойкой втачать в горловину полупальто, верхний воротник со стойкой втачать в горловины подбортов. Припуски швов втачивания верхнего и нижнего воротников несколько раз надсечь и разутюжить. Подборта отвернуть на изнаночную сторону. Швы втачивания точно сколоть и с изнаночной стороны изделия сшить припуски этих швов. Сзади разложить плоско верхний воротник над швом втачивания

Нижнего воротника в горловину спинки и с лицевой стороны изделия проложить строчку точно в шов.

припуск на подгибку низа полупальто отвернуть на изнаночную сторону до

Подбортов и настрочить на расстоянии 3 см. Полупальто отстрочить вдоль бортов,

Лацканов и внешнего контура воротника на расстоянии 2 см.

так как используемая для пошива ткань толстая, карманы обтачать подкладкой. Подкладку каждого кармана притачать к цельнокроеной обтачке, оставив в шве открытым участок для выворачивания кармана. Карман обтачать по контуру обтачкой и подкладкой. Цельнокроеный клапан отстрочить до линии сгиба на расстоянии 2 см. Карман настрочить на полочку на расстоянии 2 см по линиям совмещения. Клапан заутюжить вниз.

чисто вытачать полосу для шлевок и отстрочить в край. Полосу разрезать на 6 равных частей и настрочить шлевки поверх боковых швов и на рукава.

выполнить швы рукавов. Манжеты рукавов притачать к деталям рукавов.

втачать рукава. Изделие отстрочить вдоль швов втачивания рукавов на расстоянии 1 см. Пришить подплечники.

на деталях кроя из подкладочной ткани выполнить швы, оставив плечевые срезы спинки выступающими у горловины. Втачать рукава. Подкладку притачать к подбортам, оставив внизу открытыми участки длиной по ок. 10 см. Вверху пришить подкладку вручную к подбортам и стойке воротника. Каждый рукав подкладки вложить в рукав полупальто, в одном месте подвернуть и приколоть к припускам притачивания манжеты рукава. Через открытый низ полупальто просунуть руку между изделием и подкладкой и вытянуть рукав наружу. Рукав подкладки притачать к припускам притачивания манжеты рукава полупальто. Рукав выправить. Подкладку подвернуть и настрочить так, чтобы подкладка была на ок. 1 см короче полупальто. Выполнить оставшиеся открытыми участки швов подкладки (у подбортов).

Подборта пришить к подгибке низа.

чисто вытачать завязывающийся пояс. Пояс отстрочить на расстоянии 2 см. К прямому концу пояса пришить пряжку.

На правой полочке обметать 3 петли, на левой полочке - верхнюю петлю для подпуговицы, на остороугольных концах пат - по 2 петли (одну позади другой). Пуговицы пришить в соответствующих петлям местах.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

© Sewist Inc, 2016