Рекомендации по выбору ткани: пальтовые ткани.

Вам необходимо: пальтовая ткань шириной 150 см; ткань для отделки; подкладочная ткань шириной 150 см; клеевая прокладка; подплечники формы реглан, 3 пуговицы для супатной застежки, 2 отделочные пуговицы.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Средняя часть спинки – 2 детали

2. Боковая часть спинки – 2 детали

3. Центральная часть полочки – 2 детали

4. Боковая часть полочки – 2 детали

5. Подборт – 2 детали

6. Задняя часть рукава – 2 детали

7. Передняя часть рукава – 2 детали

8. Обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом

9. Верхний воротник – 1 деталь со сгибом

10. Нижний воротник – 1 деталь со сгибом

11. Обтачка кармана – 2 детали

12. Нижняя часть манжеты – 2 детали

13. Верхняя часть манжеты – 2 детали

Из подкладки:

14. Спинка – 2 детали

15. Полочка – 2 детали

16. Задняя часть рукава – 2 детали

© Sewist Inc, 2016

17. Передняя часть рукава – 2 детали

18. Супатная застежка – 2 детали

19. Верхняя мешковина кармана – 2 детали

20. Нижняя мешковина кармана – 2 детали

Из отделочной ткани:

21. Отделка верхнего воротника – 1деталь со сгибом

22. Отделка манжеты рукава – 2 детали

Из прокладки: продублировать прокладкой верхние части спинок и полочек, подборта, обтачку горловины спинки, воротники и отделку воротника, обтачки карманов, манжеты рукавов, отделки манжет рукавов, верхние части рукавов.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой верхние части спинок и полочек, подборта, обтачку горловины спинки, воротники и отделку воротника, обтачки карманов, манжеты рукавов, отделки манжет рукавов, верхние части рукавов.

На полочках выполнить прорезные карманы: чисто вытачать обтачки по коротким сторонам, вывернуть и приутюжить. Отстрочить сгиб в край. С изнаночной стороны полочки приутюжить поверх разметки кармана полосу прокладки шириной около 4 см. Обтачку кармана и верхнюю мешковину сложить с полочкой лицевыми сторонами, приколоть по разметке вдоль входа в карман и притачать, обратив внимание на то, чтобы продольные срезы обтачки и мешковины совпали с линией середины разметки кармана. Полочку прорезать вдоль между строчками, к концам строчек - наискосок. При этом не повредите обтачки и мешковины! припуски швов разутюжить. Обтачки и мешковины отвернуть через прорез на изнаночную сторону и приметать. Нижнюю мешковину кармана с изнаночной стороны полочки положить на обтачку, направив мешковину на вверх, и с лицевой стороны обтачку настрочить в шов притачивания, прихватывая мешковину. Мешковину заутюжить вниз. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и настрочить точно от концов верхней строчки к концам нижней. Мешковины подрезать, уравнивая, и стачать. Обтачку по коротким сторонам настрочить на полочку.

Стачать средний шов спинки, рельефные швы, разутюжить.

Сложить передние и задние части рукавов соответственно с полочкой и спинкой, стачать, разутюжить.

Стачать верхние швы рукавов. Стачать одной строчкой нижние швы рукавов и боковые швы пальто.

На правом подборте обработать супатную застежку: две подкладки для супатной застежки

Сложить с подбортом лицевыми сторонами, приколоть по разметке вдоль размеченной застежки и притачать, обратив внимание на то, чтобы продольные срезы подкладок совпали с линией середины разметки застежки. Подборт прорезать вдоль между строчками, к концам строчек - наискосок. При этом не повредите подкладки! припуски швов

Разутюжить. Подкладки отвернуть через прорез на изнаночную сторону так, чтобы

Получилась аккуратная рамка, и приметать. С лицевой стороны нижнюю подкладку

Настрочить в шов притачивания. Подкладку заутюжить вниз. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и притачать к подкладкам точно от концов верхней строчки к концам нижней. Пробить петли на подборте, захватывая нижнюю подкладку. Скрепить обе подкладки с подбортом, проложив машинные строчки перпендикулярно борту между петлями.

Притачать отделку манжет к верхней манжете, швы разутюжить. Стачать короткие срезы верхней и нижней манжет, сложить их лицом к лицу и обтачать по верхнему срезу. Сложить нижнюю манжету с рукавом и притачать. Шов разутюжить.

Притачать отделку воротника к верхнему воротнику.

Втачать нижний воротник в вырез горловины. Стачать плечевые швы обтачки горловины спинки и подбортов, верхний воротник втачать в горловину обтачки и подбортов. Припуски разутюжить, на скруглениях рассечь.

Наложить верхний воротник, объединенный с подбортами, на основное изделие лицевой стороной внутрь и обтачать борта и воротник, вывернуть и приутюжить. Скрепить между собой швы втачивания воротников. Борт и воротник заметать.

Нижний край: подборта уложить вперед. Припуски на подгибку завернуть на изнаночную сторону и пришить. Подборта отвернуть на изнаночную сторону.

Пришить подплечники.

Стачать детали кроя из подкладочной ткани. Низ подогнуть так, чтобы он не доходил до низа пальто на 2 см. Подкладку сложить с пальто лицом к лицу и притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки, отгибая подгибку низа пальто. Пальто вывернуть на лицо.

Подкладку по низу изделия пришить к припускам на подгиб, по низу рукавов к верхней манжете.

На правой полочке пробить петли, по разметке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

© Sewist Inc, 2016