Рекомендации по выбору ткани: пальтовые ткани.

Вам необходимо:

Пальтовая ткань шириной 150 см; подкладочная ткань шириной 150 см; клеевая прокладка; подплечники формы реглан; 9 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали

2. Полочка - 2 детали

3. Задняя часть рукава - 2 детали

4. Передняя часть рукава - 2 детали

5. Подборт - 2 детали

6. Верхний воротник – 1 деталь

7. Нижний воротник – 1 деталь

8. Обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом

9. Листочка - 2 детали

10. Подзор - 2 детали

11. Пояс - 1 деталь

12. Пата рукава – 4 детали

Из подкладочной ткани:

13. Спинка - 2 детали

© Sewist Inc, 2016

14. Полочка - 2 детали

15. Задняя часть рукава - 2 детали

16. Передняя часть рукава - 2 детали

17. Мешковина кармана - 4 детали

Из прокладочной ткани: укрепить прокладкой детали подбортов, обтачку горловины спинки, воротник, листочки, паты. Дополнительно приутюжить прокладку к припускам на подгибку низа и шлице.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой детали подбортов, обтачку горловины спинки, воротник, листочки, паты. Дополнительно приутюжить прокладку к припускам на подгибку низа и шлице. (Термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

На полочках выполнить прорезные карманы с листочкой: чисто вытачать листочки по коротким сторонам, вывернуть и приутюжить. Отстрочить сгиб в край. С изнаночной стороны полочки приутюжить поверх разметки кармана полосу прокладки шириной около 4 см. Подвернуть один длинный срез подзора и настрочить подзор на верхнюю мешковину. Листочку кармана и верхнюю мешковину сложить с полочкой

Лицевыми сторонами, приколоть по разметке вдоль входа в карман и притачать, обратив внимание на то, чтобы продольные срезы листочки и мешковины совпали с линией середины разметки кармана. Полочку прорезать вдоль между строчками, к концам строчек - наискосок. При этом не повредите листочки и мешковины! припуски швов разутюжить. листочки и мешковины

Отвернуть через прорез на изнаночную сторону и приметать. Нижнюю мешковину кармана с изнаночной стороны полочки положить на листочку, направив мешковину на вверх, и с лицевой стороны листочку настрочить в шов притачивания, прихватывая мешковину. Мешковину заутюжить вниз. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и настрочить точно от концов верхней строчки к концам нижней. мешковины подрезать, уравнивая, и стачать. Листочку по коротким сторонам настрочить на полочку.

Стачать средний шов спинки до шлицы. Шов вместе с припусками под шлицу заутюжить к левому боковому шву. Стачать рельефные швы на полочке и спинке, разутюжить.

Сложить передние и задние части рукавов соответственно с полочкой и спинкой, стачать, заутюжить на рукав.

Сложить паты попарно, лицевыми сторонами внутрь и обтачать по овальным сторонам. Вывернуть,

© Sewist Inc, 2016

приутюжить и отстрочить.

Стачать верхние швы рукавов, вкладывая паты по разметке. Стачать одной строчкой нижние швы рукавов и боковые швы пальто.

Втачать нижний воротник в вырез горловины. Стачать плечевые швы обтачки горловины спинки и подбортов, верхний воротник втачать в горловину обтачки и подбортов. Припуски разутюжить, на скруглениях рассечь.

Наложить верхний воротник, объединенный с подбортами, на основное изделие лицевой стороной внутрь и обтачать борта и воротник, вывернуть и приутюжить. Скрепить между собой швы втачивания воротников. Борт и воротник заметать.

Нижний край: подборта уложить вперед. Припуски на подгибку завернуть на изнаночную сторону и пришить. Подборта завернуть на изнаночную сторону.

Пришить подплечники.

Стачать детали кроя из подкладочной ткани. Низ подогнуть так, чтобы он не доходил до низа пальто на 2 см. Подкладку сложить с пальто лицом к лицу и притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки, отгибая подгибку низа пальто. Пальто вывернуть на лицо. Подкладку расправить, сколоть боковые швы с боковыми пальто и аккуратно разрезать вдоль срезов шлицы, сместившись на 1 см в сторону среднего шва. Не доходя на 1 см до верха шлицы, сделать наклонные разрезы по 1 см в обе стороны. Разрезы подвернуть внутрь и сколоть со срезами шлицы. Просунуть руку между пальто и подкладкой, захватить сколотые срезы и по очереди вытянуть их наружу. Стачать срезы,подгибку отогнуть вниз. Выправить края шлиц. У верхнего края шлицы уголок подкладки подвернуть и пришить к припуску шлицы. С лицевой стороны пальто проложить наискосок отделочную строчку, захватывая припуски шлицы.

Подкладку по низу изделия и рукавов пришить к припускам на подгиб.

На правой полочке пробить петли, по разметке пришить пуговицы.

По краю борта, воротнику, низу изделия и рукавов проложить отделочную строчку.

Пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь и чисто вытачать по длинной и одной короткой сторонам, вывернуть и приутюжить сгибы. Подвернув открытый срез, проложить строчку по периметру пояса на расстоянии 0. 5 см.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

© Sewist Inc, 2016