Рекомендации по выбору ткани: плащевая ткань.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 3 пуговицы; подкладка; подплечники; подокатники.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см припуск на подгибку низа изделия 3. 5 см, рукава 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки – 1 деталь

2. Центральная часть спинки – 2 детали

3. Боковая часть спинки – 2 детали

4. Нижний воротник - 1 деталь

5. Верхний воротник – 1 деталь

6. Клапан – 4 детали

7. Боковая часть полочки – 2 детали

8. Кокетка полочки – 2 детали

9. Центральная часть полочки – 2 детали

© Sewist Inc, 2016

10. Подборт – 2 детали

11. Нижняя часть рукава – 2 детали

12. Верхняя часть рукава – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Кокетка спинки – 1 деталь

2. Центральная часть спинки - 2 детали

3. Боковая часть спинки – 2 детали

4. Боковая часть полочки – 2 детали

5. Кокетка полочки – 2 детали

6. Центральная часть полочки – 2 детали

7. Нижняя часть рукава – 2 детали

8. Верхняя часть рукава – 2 детали

9. Подкладка кармана – 4 детали

Из клеевой: подборт, центральная часть полочки, нижний воротник, кокетка полочки, клапан.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, центральную часть полочки, нижний воротник, кокетку полочки, клапан.

2. Сложить верхний воротник с нижним лицом к лицу и обтачать нижний воротник верхним воротником. Высечь, вывернуть углы воротника. Приутюжить воротник.

3. Стачать и разутюжить рельефные швы на полочке и на спинке. Стачать и разутюжить средний шов спинки. Притачать кокетку к полочке и разутюжить шов притачивания. Притачать кокетку к спинке и разутюжить шов притачивания.

4. Сложить детали клапана лицом к лицу и обтачать по внешнему контуру. Подрезать припуски на швы в углах, вывернуть клапан на лицевую сторону и приутюжить.

5. Подкроить обтачки бокового прорезного кармана. Наметить и продублировать вход в карман долевиком. Уточнить расположение кармана. Сложить обтачки кармана вдоль изнаночной стороной

внутрь и заутюжить. Наметить вспомогательную линию на обтачке кармана параллельно сгибу обтачки для её притачивания. Наметить вспомогательную линию на клапане для его притачивания параллельно верхнему срезу клапана, промеряя ширину клапана по всей длине. Наметить вспомогательные линии параллельно входу в карман для притачивания клапана и обтачек кармана. Притачать подкладку кармана к клапану. Притачать обтачки к полочке. Концы строчек заканчивают у параллельных линий разметки карманов. Проверить правильность притачивания обтачек с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны). Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие обтачки вывернуть на изнаночную сторону, края выправить, концы обтачек поправить так, чтобы заутюженные сгибы обтачек подходили встык друг к другу. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Вложить клапан в карман и притачать к верхней обтачке кармана. Притачать нижнюю подкладку кармана в шов притачивания нижней обтачки; подрезать и стачать подкладку кармана.

6. Подборт наложить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать по намеченной линии. Обтачивание выполняют со стороны полочки вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Нижние края подбортов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Швы верхних и нижних углов борта подрезают. Припуск на шов обтачивания борта настрочить: на участке застёжки – на подборт, на участке отворотов – на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Удалить булавки. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить и приутюжить.

7. Стачать плечевые и боковые срезы плаща. Разутюжить плечевые и боковые швы.

8. Стачать и разутюжить локтевой срез рукава. Стачать и разутюжить передний срез рукава. Заутюжить низ рукава.

9. Втачать нижний воротник в горловину плаща. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники и подокатники.

10. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя в правом переднем шве рукава отверстие. Заутюжить припуски подкладки. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и верхнему воротнику. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.

11. Наметить и заутюжить низ плаща. Обтачать подкладкой низ рукава и плаща. Скрепить подкладку с изделием по талиевым швам. Вывернуть плащ на лицевую сторону через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве.

12. Наметить и обметать петли на полочках. Пришить пуговицы. Наметить и пришить потайную пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

© Sewist Inc, 2016