Платье-Халат - Выкройка #2054



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; косая бейка (примерная длина указана на лекале полочки); 5 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск нижнего среза изделия, среза борта, среза горловины спинки и полочки, по периметру пояса – 0 см. Припуск нижнего среза рукава – 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки - 2 детали
5. Центральная часть полочки - 4 детали

6. Обтачка горловины - 2 детали
7. Рукав – 2 детали
8. Пояс - 2 детали со сгибом

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка горловины - 1 деталь
2. Центральная часть полочки - 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать вытачки на верхних частях спинки, заутюжить глубины к середине. Стачать вытачки на верхних частях полочки, заутюжить глубины талиевых вытачек к середине, нагрудных - вверх.

3. Стачать средний шов верхней и нижней части спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.

4. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.

5. Стачать боковые и плечевые срезы, заутюжить припуски на спинку и обметать.

6. Сложить детали обтачки изнаночными сторонами внутрь и скрепить по срезам. Окантовать срез горловины и раскепа косой бейкой. Сложить детали центральной части полочки изнаночными сторонами внутрь и скрепить по срезам. Окантовать срез раскепа и борта косой бейкой. Наложить обтачку на центральную часть полочки и настрочить по линии раскепа в шов притачивания косой бейки.

7. Притачать центральную часть и обтачку к основному изделию, припуски заутюжить на основную деталь и обметать. Настрочить косую бейку на шов притачивания.

8. Стачать шов рукава, припуски приутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.

9. Обметать нижний срез рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Окантовать нижний срез изделия косой бейкой.

10. На правой полочке обметать петли, на левой - пришить пуговицы.

11. Сложить детали пояса изнаночными сторонами внутрь и скрепить по срезам. Окантовать пояс по периметру косой бейкой.

Технический рисунок:

