Платье С Декоративным Рукавом - Выкройка #2081

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: потайная молния; клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия и низу рукава — 2.0 см, остальные швы 1 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:
Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настрочен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Верхняя часть спинки – 2 детали

2. Пояс спинки — 2 детали
3. Нижняя часть спинки — 2 детали
4. Верхняя часть полочки — 1 деталь со сгибом
5. Пояс полочки — 1 деталь со сгибом
6. Нижняя часть полочки — 1 деталь со сгибом
7. Верхняя часть рукава — 2 детали
8. Нижняя часть рукава – 2 детали
9. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
10. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
1. Обтачка горловины полочки — 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать обтачки клеевой прокладкой.

2. Стачать вытачки на деталях верхней и нижней частей спинки, глубины заутюжить к середине. Притачать пояс спинки к верхней части, припуски заутюжить на пояс и обметать. Притачать нижнюю часть спинки к поясу, припуски обметать и заутюжить на пояс. Обметать средние срезы по отдельности. Стачать средние срезы от метки молнии до низа. Припуски разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать застежку молнию.

3. Стачать вытачки на деталях верхней и нижней частях полочки, глубины заутюжить к середине. Притачать пояс полочки к верхней части, припуски заутюжить на пояс и обметать. Притачать нижнюю часть полочки к поясу, припуски обметать и заутюжить на пояс.

4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

5. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и полочки. Обметать внешний срез.

6. Наложить обтачку горловины на лицевую сторону платья и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить средние срезы обтачек к тесьме застежки молнии.

7. Заложить встречную складку на нижней части рукава. Скрепить складку по верхнему срезу. Стачать верхнюю и нижнюю части рукава. Припуски обметать и заутюжить вверх. Стачать срез рукава. Припуски обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

8. Обметать нижний срез изделия и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

