# Блузка С Широким Рукавом Реглан - Выкройка #2200



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: тонкие блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон. Например, шифон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; резиновая тесьма шириной 1 см; 3 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия – 1.5 см. Припуск по верхнему и среднему срезу стойки – 0 см.

**О припусках на швы::**
*- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.*
*- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.*

**О требуемой длине ткани:**
*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

## РАСКРОЙ:

**Обратите внимание при раскрое:**
*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*
*При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:
1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Манжета – 2 детали
5. Стойка — 1 деталь со сгибом
6. Отделка горловины — 1 деталь

Из клеевой прокладки:
1. Манжета – 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Сложить детали полочки лицевыми сторонами внутрь. Наметить линию разреза. Проложить строчку на 1 мм в сторону проймы от разреза с обеих сторон. Прорезать полочки между строчками, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить разрез, приутюжить. Далее обрабатывать полочки, как одну деталь.

3. По верхнему срезу полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.

4. Выполнить разрез на рукаве по намеченной линии. Подкроить косую бейку из основной ткани шириной 4 см и длиной, равной удвоенной длине разреза +4 см. Сложить бейку вдоль по середине и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Обтачать разрез рукава косой бейкой.

5. Притачать рукава к спинке, припуски заутюжить на спинку и обметать. Притачать рукава к полочке, припуски заутюжить на полочку и обметать.

6. Стачать боковые срезы одновременно со срезом рукава, припуски приутюжить и обметать.

7. Верхний и средние срезы стойки обметать тонким ролевым швом. По нижнему срезу стойки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.

8. Деталь отделки горловины сложить вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Сложить стойку с изделием лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними отделку горловины и притачать. Припуски заутюжить на стойку, обметать. Настрочить сгиб отделки на стойку с лицевой стороны, закрепляя припуски шва втачивания.

9. Подкроить по косой полоску шириной 2.5 см и длиной 5 см для навесной петли. Сложить полоску вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полоску вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли. Пришить петлю к правой стороне стойки с изнаночной стороны.

10. Сложить детали манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые и нижнюю стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

11. Обметать нижний срез изделия. Припуски заутюжить на изнаночную сторону и настрочить, образуя кулиску. Продеть в кулиску резиновую тесьму и скрепить концы.

12. Обметать петли на манжетах, пришить пуговицы. Пришить пуговицу на левую сторону стойки.

**Технический рисунок:**

