Blouse With Central Pleat - Выкройка #2235

Recommendations on fabric: natural/mixed fabrics suitable for blouses.

You will also need: fusible interfacing; 1 button; elastic tape.



Seam allowances: Seam allowance for hem of garment – 2 cm, part of neckline between the markings - 1.5 cm. Seam allowance for hem of sleeve – 3 cm. Other seams – 1 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Main fabric:
1. Back - cut 2
2. Front - cut 1 on fold
3. Sleeve - cut 2
4. Neckline facing — cut 2

Fusible interfacing:
1. Neckline facing - cut 1

Инструкции:

1. Apply fusible interfacing to facing.

2. Sew darts on front. Press bulk towards top.

3. Clip front neckline near notches. Fold the central part of neckline twice by 1 cm and topstitch.

4. Sew side and shoulder seams, press towards the back and serge.

5. Pin outer facing to inner facing right sides together and sew outer edges. Start and stop sewing exactly at the marked line of seam. Clip into curves. Turn the ready facing right side out and press.

6. Sew outer facing into neckline, turn raw edge of outer facing under and stitch in the ditch. Pin right side of facing onto the left side and baste together, sewing on the button through all layers of fabrics.

7. Sew a gathering stitch along the upper edge of sleeve cap and gather fullness. Sew sleeve seam, serge and press. Sew sleeves into armholes, serge and press.

8. Seam allowance for hem of sleeve fold inside at 1 cm, then at 2 cm onto wrong side and topstitch, making a casing. Thread the elastic tape into the casing, adjust according to the wrist girth sew ends together together.

9. Seam allowance along hem serge, turn inside and topstitch.

Технический рисунок:

