Платье С Завязкой По Талии - Выкройка #2240



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон контрастных или родственных цветов.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: трикотажная клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 2.0 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Нижняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
3. Бочок полочки – 2 детали
4. Мешковина кармана - 2 детали
5. Рукав - 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 2 детали
7. Обтачка горловины полочки – 4 детали

8. Кулиска – 1 деталь

Из основной ткани 1:
1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Верхняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
3. Манжета – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки – 2 детали
3. Манжета – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать вытачки на детали верхней части полочки, глубины заутюжить вверх.

3. Стачать боковые и плечевые срезы верхних частей спинки и полочки, припуски заутюжить на спинку и обметать.

4. Стачать попарно обтачки горловины спинки и полочки, припуски разутюжить. Сложить обтачки лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски на закруглении рассечь, в уголках высечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Втачать обтачку в горловину, заутюжить припуски на основное изделие и настрочить на 0.7 см от шва.

5. Продублировать клеевой прокладкой вход в карман на нижней части полочки. Сложить мешковину кармана с нижней частью полочки лицевыми сторонами внутрь и обтачать вход в карман. Отвернуть мешковину на изнаночную сторону, приутюжить. Наложить нижнюю часть полочки на бочок полочки и стачать края мешковин, припуски обметать. Скрепить детали по боковому и верхнему срезам.

6. Стачать боковые срезы нижних частей спинки и полочки, припуски заутюжить на спинку и обметать.

7. Обметать короткие стороны кулиски, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Заутюжить на изнаночную сторону верхний срез кулиски. Стачать верхнюю и нижнюю части изделия, вставляя в шов нижний срез кулиски, припуски заутюжить вверх и обметать. Настрочить кулиску на основное изделие вдоль верхнего сгиба.

8. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.

9. Манжету сложить вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Притачать манжету к низу рукава,

располагая короткие стороны у метки. Припуски заутюжить на рукав, обметать и настрочить на 0.7 см от шва.

10. Припуск подгибки низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

11. Подкроить из основной ткани 1 полоску для завязки, шириной 4 см и длиной, равной двойному обхвату талии. Заутюжить завязку вдоль по середине лицевой стороной наружу. Деталь развернуть, подогнуть срезы внутрь к линии середины, заутюжить снова. Настрочить на 0.1 см от края. Продеть завязку в кулиску.

Технический рисунок:

