Dress With Slit On Sleeve - Выкройка #2260



Recommendations on fabric: natural/mixed fabric suitable for dresses. Fabric for decoration in contrasting or matching color.

You will also need: dress zipper, fusible interfacing.

Seam allowances: all seams 1 cm; seam allowance for hem – 2.0 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Hauptstoff:
1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Ärmel - 2 Stück
4. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück
5. Vorderes Halsausschnittbesatz – 1 Stück

Dekostoff:

1. л5872 - 2 Stück
2. Vorderer Besatz - 1 Stück

Klebevlies:
1. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück
2. Vorderes Halsausschnittbesatz – 1 Stück
3. л5872 - 2 Stück

Инструкции:

1. Klebevlies auftragen.

2. Abnäher am Vorderteil annähen, den inneren teil nach oben bügeln.

3. Versäubern mittlere hintere Kanten separat auf jedem Teil. л5276, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.

4. л6904. л6905 nach Markierungen.

5. Seitennähte und Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

6. Die Schulternähte der Ausschnittbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Besätze am Kleidungsstück feststecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen. In Nahtzugaben einclipsen, besatz wegklappen auf die linke Seite, glätten, bügeln. л6906.

7. Die Ärmelkanten separat versäubern. Ärmelnaht nähen vom Armloch bis zur Markierung, die Naht auseinander bügeln. л6907. л6908, die Naht auseinander bügeln. л6909 rechts auf rechts und Seitenkanten nähen und Unterkante. Ecken wegschneiden, л6910, bügeln. л6911 mit verdeckten Stichen oder Saumstichen, wie gewünscht.

8. Ärmel in die Armausschnitte nähen, dabei die Markierungen angleichen und den Stoff an der Ärmelkugel anpassen, versäubern und bügeln.

9. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und mit verdeckten Stichen nähen.

Технический рисунок:

