Джинсовая Куртка - Выкройка #2284

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: джинсовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 7 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Верхняя центральная часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Нижняя центральная часть спинки – 1 деталь
3. Верхняя боковая часть спинки – 2 детали
4. Нижняя боковая часть спинки – 2 детали
5. Верхняя центральная часть полочки – 2 детали
6. Верхняя боковая часть полочки – 2 детали
7. Нижняя боковая часть полочки – 2 детали

8. Нижняя центральная часть полочки – 2 детали
9. Стойка - 2 детали
10. Планка – 2 детали
11. Верхняя часть рукава – 2 детали
12. Нижняя часть рукава – 2 детали
13. Манжета – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Стойка – 1 деталь
2. Планка – 2 детали
3. Манжета - 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Стачать центральные верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх, обметать, проложить отделочную строчку вдоль шва на 0.5 см. Стачать боковые верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх, обметать, проложить отделочную строчку вдоль шва на 0.5 см. Стачать рельефные швы спинки, припуски заутюжить к боковому срезу, обметать, проложить отделочную строчку вдоль шва на 0.5 см.

3. Стачать центральные верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх, обметать, проложить отделочную строчку вдоль шва на 0.5 см. Стачать боковые верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх, обметать, проложить отделочную строчку вдоль шва на 0.5 см. Стачать рельефные швы полочки, припуски заутюжить к боковому срезу, обметать, проложить отделочную строчку вдоль шва на 0.5 см.

4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

5. Подкроить под углом 45 градусов полоску из основной ткани шириной 4 см и длиной, равной длине нижнего среза. Продублировать полоску клеевой прокладкой. Заутюжить верхний срез на изнаночную сторону на 1 см. Притачать полоску к нижнему срезу изделия, складывая их лицевыми сторонами внутрь. Припуски рассечь, отогнуть полоску на изнаночную сторону и настрочить на изделие вдоль верхнего сгиба.

6. Сложить планки вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать верхний и нижний углы. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии притачивания планки. Вывернуть планку на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Притачать внешнюю сторону планки к полочке, припуски заутюжить на планку. Припуск внутренней стороны заутюжить на изнаночную сторону и настрочить в шов притачивания.

7. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешнюю сторону. Строчку начинать

и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Припуски рассечь. Стойку вывернуть, выправить и приутюжить. Втачать внешнюю стойку в горловину, припуски заутюжить на стойку. Припуск внутренней стороны заутюжить на изнаночную сторону и настрочить в шов втачивания.

8. Обметать по отдельности локтевые срезы рукава. Стачать локтевой шов рукава от оката до метки, припуски у метки рассечь. На участке от оката до метки припуски заутюжить и проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.5 см. На участке от метки до низа припуски разутюжить и проложить по краям отделочные строчки на 0.1 см. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Втачать рукава в проймы по надсечкам.

9. Сложить детали манжет вдоль по середине лицевыми сторонами внутрь и обтачать короткие стороны. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва притачивания манжеты. Манжету вывернуть, выправить и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к низу рукава, припуски заутюжить на манжету. Припуск внутренней стороны заутюжить на изнаночную сторону и настрочить в шов притачивания.

10. На правой полочке обметать петли, на левой - пришить пуговицы. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах.

Технический рисунок:

