Sleeveless Dress With Wrap - Выкройка #2334

Recommendations on fabric: natural/mixed fabric suitable for dresses. Thin denim.

You will also need: fusible interfacing; 3 hidden buttons.

Seam allowances: all seams 1 cm; seam allowance for hem – 3 cm.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tessuto principale:

1. Carre dietro - 1 pezzo
2. Dietro - 2 pezzi
3. Fianco - 2 pezzi
4. Davanti — 2 pezzi
5. Colletto – 2 pezzi
6. Paramontura davanti centrale- 2 pezzi
7. Paramontura dello scollo dietro – 1 pezzo
8. Cintura - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:
1. Colletto – 1 pezzo
2. Paramontura davanti centrale- 2 pezzi
3. Paramontura dello scollo dietro – 1 pezzo

Инструкции:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.

2. Piegare la cintura a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire lungo i lati più lungo e uno più corto. Girare la cintura al diritto, raddrizzare e stirare. Impunturare cintura a 0.1 cm dal bordo.

3. Cucire la cucitura centrale del dietro, stirare i margini di cucitura verso sinistra e sorfilare. Cucire il carrè al dietro, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare. Cucire i dietri laterali al dietro centrale, , stirare i margini di cucitura verso il centro e sorfilare.

4. Cucire le pince anteriori sul davanti, stirare le parti interiori verso l'alto. Cucire i davanti laterali al davanti, stirare i margini di cucitura verso il centro e sorfilare.

5. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.

6. Appuntare il colletto superiore al colletto inferiore, dritto contro dritto, e cucire le estremità del colletto e il lato esterno del colletto. Cortare i margini di cucitura negli angoli incidere il margine di cucitura vicino alla marca, girare il colletto al diritto, raddrizzare e stirare.

7. Appuntare la paramontura centrale del davanti al davanti lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo del davanti centrale e risvolto fino alla tacca, . Intagliare i margini di cucitura vicino alla tacca, girare le pezzi al diritto, raddrizzare, stirare.

8. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture centrali del davanti e della paramontura del dietro, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare i bordi esterni.

9. Cucire il colletto inferiore nello scollo del pezzo principale, e colletto superiore in scalfo paramonture, stirare aperti i margini di cucitura, imbastire insieme. Cucire a mano i bordi delle spalle dei paramontura del davanti

centrale alle cuciture delle spalle del capo.

10. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scalfo + 5 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare lo sbieco sul bordo dello scalfo dal lato diritto e cucire. Intagliare i margini di cucitura. Piegare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.

11. Sorfilare il bordo inferiore del vestito, stirare sul rovescio e impunturare.

12. , .

Технический рисунок:

