Blouse With Sleeve With Flounce - Выкройка #2424



Recommendations on fabric: natural/mixed fabrics suitable for blouses.

You will also need: fusible interfacing, 5 buttons.

Seam allowances: all seams 1 cm. Seam allowance for hem of garment – 2 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Main fabric:
1. Back – cut 2
2. Front – cut 2
3. Sleeve – cut 2
4. Cuff – cut 4
5. Center front facing – cut 2
6. Back neck facing – cut 1

Fusible interfacing:
1. Center front facing – cut 2
2. Back neck facing – cut 1
3. Cuff – cut 2

Инструкции:

1. Apply fusible interfacing.

2. Sew darts on back and front, press the bulk of waist darts towards center, press bulk of bust darts towards top. Sew center back seam, press towards left and serge.

3. Sew side and shoulder seams, press towards the back and serge.

4. Sew shoulder edges of center front facings and back neckline facing, press the seam apart. Serge the outer edge. Pin center front facings onto garment right sides together and sew center front edges, front neckline and back neckline. Clip into curves, trim away corners, fold center front facings and neckline facing onto wrong side, straighten, press. Sew to garment by hand along the shoulder seams.

5. Sew sleeve seam, press towards back and serge. Sew sleeves into armholes, serge and press.

6. Pin cuffs together, right sides together and sew the outer edge. Clip into curves, turn the piece right side out, straighten, press. Sew cuff to lower edge of sleeve, pinning pieces right sides together. Press seam allowances onto sleeve, serge.

7. Serge hem of garment, press onto wrong side and topstitch.

8. Make buttonholes on right front, sew on buttons onto left front.

Технический рисунок:

