Платье С Декоративными Вставками - Выкройка #2456

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья и низа рукава – 1.5 см.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Верхняя центральная часть спинки - 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки - 2 детали
3. Нижняя центральная часть спинки - 2 детали
4. Нижняя боковая часть спинки - 2 детали
5. Верхняя правая часть полочки - 1 деталь
6. Средняя часть полочки - 1 деталь
7. Левая нижняя часть полочки – 1 деталь

8. Рукав – 2 детали

Инструкции:

1. Стачать рельефные срезы верхней части спинки, заутюжить припуски к середине, обметать. Стачать рельефные срезы нижней части спинки, рассекая припуск центральной части в уголке, заутюжить припуски к середине, обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, заутюжить припуски вверх и обметать.

2. Стачать вытачку на средней части полочки, заутюжить глубину вверх.

3. По нижнему срезу верхней правой части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Обметать внешний срез цельнокроеного подборта, заутюжить на изнаночную сторону.

4. Обметать внешний срез цельнокроеного подборта на средней части полочки, заутюжить на изнаночную сторону. Притачать верхнюю часть полочки к средней, рассекая в уголке, припуски приутюжить и обметать.

5. По верхнему срезу левой нижней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать нижнюю часть полочки к средней, рассекая в уголке, припуски приутюжить и обметать.

6. Рассечь припуск плечевого шва на полочке в уголке. Стачать плечевые швы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать внешнюю стойку в горловину спинки, припуски заутюжить на воротник. Припуск внутренней стойки настрочить в шов притачивания.

7. Стачать боковые швы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний шов спинки от метки до нижнего среза, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.

9. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

10. Припуск подгибки низа платья и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

