Платье С Декольте На Спинке - Выкройка #2480



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон. Ткань контрастного цвета для отделки.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: потайная молния; клеевая прокладка; 3 крючка с петлями.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск подгибки низа – 3.0 см; припуск вдоль разреза нижней части спинки – 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 детали
3. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали
4. Центральная верхняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
5. Нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
6. Обтачка декольте спинки - 2 детали

7. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

Из основной ткани 1:
1. Пояс - 1 деталь

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка декольте спинки - 2 детали
2. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали обтачек клеевой прокладкой.

2. Стачать рельефные срезы верхних частей полочки, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать вытачки на нижних частях спинки, глубины заутюжить к середине.

3. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.

4. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до метки разреза. Припуски разутюжить, приутюживая разрез. Втачать застежку молнию. Настрочить разрез на 0.1 см от сгиба.

5. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

6. Стачать плечевые срезы обтачки декольте спинки и горловины полочки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины полочки и декольте спинки. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам, среднему срезу спинки.

7. Подкроить (или использовать готовую) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

8. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

9. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

10. Заложить и закрепить складки на поясе. Сложить пояс вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по трем сторонам, вкладывая в средние срезы крючки и петли и оставляя в длинной стороне отверстие для выворачивания. Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Зашить технологическое отверстие.

Технический рисунок:

