Асимметричное Платье - Выкройка #2487



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: Плательные ткани контрастных или родственных цветов из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия - 2.0 см; припуск на подгибку низа рукава – 1.5 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка - 2 детали
2. Верхняя левая часть полочки - 1 деталь
3. Верхняя правая часть полочки - 1 деталь
4. Нижняя левая часть полочки - 1 деталь
5. Нижняя правая часть полочки – 1 деталь
6. Обтачка горловины полочки — 1 деталь

7. Обтачка горловины спинки – 2 детали
8. Верхняя часть рукава — 2 детали

Из основной ткани 1:
1. Нижняя часть рукава – 2 детали
2. Планка левая – 1 деталь
3. Планка правая – 1 деталь

Из клеевой:
1. Обтачка горловины полочки — 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали обтачек клеевой прокладкой.

2. Стачать талиевые вытачки на спинке, глубины заутюжить к середине.

3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать застежку молнию.

4. Стачать вытачки на верхних частях платья. Глубины заутюжить вверх. Стачать левую и правую верхние части. Припуск заутюжить на левую часть и обметать. Проложить отделочную строчку вдоль шва на 0.5 см.

5. Сложить правую планку вдоль лицевой стороной внутрь и обтачать нижний срез. Припуск в уголке подрезать. Планку вывернуть, приутюжить нижний срез и сгиб. Вдоль сгиба проложить отделочную строчку нитью основного цвета изделия на 0.5 см. Притачать планку к правой нижней части платья. Припуск обметать и заутюжить на нижнюю часть платья. Аналогично обработать левую нижнюю часть. Наложить правую нижнюю планку на левую лицевыми сторонами вверх и скрепить по верхнему срезу.

6. Притачать нижние части платья к верхним. Припуск обметать и заутюжить вверх. Проложить отделочную строчку вдоль шва на 0.5 см.

7. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, обтачку вывернуть на изнаночную сторону, выправить и приутюжить. Прикрепить обтачку к плечевым швам и тесьме застежки молнии.

9. Стачать верхнюю и нижнюю части рукава. Припуск обметать и заутюжить вверх. Проложить

отделочную строчку нитью основного цвета изделия на 0.5 от шва. Стачать срез рукава, припуски приутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.

10. Обметать нижний срез изделия и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

