Платье С Юбкой-Тюльпан - Выкройка #2555

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния; подкладочная ткань.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 2 см.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Верхняя центральная часть спинки - 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки - 2 детали
3. Нижняя часть спинки - 2 детали
4. Верхняя центральная часть полочки - 1 деталь со сгибом
5. Верхняя боковая часть полочки - 2 детали
6. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
7. Рукав – 2 детали

8. Обтачка горловины спинки – 2 детали
9. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из подкладочной ткани:
1. Подкладка рукава – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Стачать рельефные срезы верхней части спинки, заутюжить припуски к середине, обметать.

3. Стачать вытачки на нижних частях спинки, заутюжить глубины к серединам деталей. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.

4. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний шов спинки от метки до нижнего среза, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.

5. Стачать рельефные срезы верхней части полочки, заутюжить припуски к середине, обметать.

6. На нижней части полочки заложить складки. Глубины направлены к боковым срезам. Скрепить складки по верхнему срезу. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Припуск обметать и заутюжить вверх.

7. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. Стачать плечевые срезы обтачек горловины. Припуски разутюжить. Сложить обтачку с верхом лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину. Припуски рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить горловину. Прикрепить обтачку к плечевым швам и тесьме застежки молнии.

9. Заложить встречную складку на рукаве и закрепить ее по верхнему срезу. Стачать швы рукава и подкладки, припуски разутюжить. Сложить подкладку с рукавом лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний срез, припуски рассечь. Отвернуть подкладку на изнаночную сторону и приутюжить низ рукава. Скрепить рукава по окату, далее обрабатывать как одну деталь. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

10. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

Технический рисунок:

