Платье С Декоративной Складкой - Выкройка #2559

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана, трикотаж малой степени растяжимости.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия и рукава – 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка - 2 детали
2. Полочка – 1 деталь
3. Рукав – 2 детали
4. Воротник – 1 деталь
5. Мешковина – 4 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать вытачки на деталях спинки, глубины заутюжить к середине. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от верха до метки молнии и от метки молнии до низа. Припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.

3. Стачать вытачки на полочке. Глубины заутюжить вверх.

4. Стачать вырез складки на полочке с изнаночной стороны. Припуск обметать. Шов выправить и приутюжить. Сложить полочку вдоль шва лицевой стороной наружу, соединить намеченные линии и проложить отделочно закрепляющую строчку. Направить глубину складки к боковому срезу и закрепить складку на плечевом срезе.

5. Притачать мешковину кармана к полочке и спинке. Строчку начинать и заканчивать строго у разметки входа в карман. Стачать боковые срезы в два этапа: от верха до начала кармана, и от кармана вниз. Обметать боковые срезы одновременно с припуском подкладки. Разутюжить боковые срезы. Стачать срезы мешковин. Обметать припуски мешковин.

6. Стачать плечевые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.

7. Стачать воротник в кольцо. Припуск разутюжить. Сложить воротник вдоль пополам и приутюжить. Втачать внешний воротник в горловину, припуск внутреннего воротника подогнуть и настрочить в шов притачивания.

8. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Втачать рукава в пройму. Припуск обметать и приутюжить.

9. Обметать нижние срезы изделия и рукава. Припуски заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

