Платье С Отлётной Деталью - Выкройка #2599

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, потайная молния; декоративная пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия и рукава – 2 см.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
6. Обтачка горловины спинки – 2 детали
7. Рукав – 2 детали

8. Отлетная часть полочки – 1 деталь
9. Подборт – 1 деталь
10. Пояс – 1 деталь
11. Бант – 1 деталь

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали
3. Пояс – 1 деталь
4. Подборт – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать рельефные срезы на деталях спинки, глубины заутюжить к середине и обметать. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа. Припуски разутюжить. Втачать застежку молнию. Обметать внешний срез обтачки горловины спинки. Сложить обтачку горловины со спинкой и обтачать срез горловины точно до размеченной линии плечевого шва. Припуски рассечь, обтачку отвернуть на изнаночную сторону, выправить, приутюжить.

3. Обметать внешний срез обтачки горловины полочки. Наложить обтачку на полочку и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить.

4. Сложить деталь банта по намеченной линии лицевой стороной внутрь и обтачать по трем сторонам, оставляя технологическое отверстие. Припуски подрезать, вывернуть бант, зашить отверстие.

5. Сложить пояс вдоль пополам лицевой стороной внутрь и стачать по длинной стороне. Вывернуть пояс на лицевую сторону, приутюжить.

6. Подкроить перемычку для банта длиной 4 см и шириной 2 см. Обметать один длинный срез перемычки. Перемычку сложить в три слоя и настрочить по длинным сторонам. Притачать перемычку на пояс, продеть бант в перемычку и зафиксировать его ручными стежками.

7. Обметать внешний срез подборта. Наложить подборт на отлетную деталь лицевой стороной вниз, вставляя правый срез пояса. Обтачать срез горловины и борт. Припуски рассечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.

8. Наложить отлетную часть полочки на полочку лицевыми сторонами вверх и скрепить по рельефным и плечевым срезам. Стачать рельефные срезы полочки. Припуски обметать и заутюжить к центру.

9. Стачать правый боковой срез. Припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать левый боковой срез, вставляя левую часть пояса. Припуски заутюжить на спинку и обметать.

10. Стачать плечевые срезы, вкладывая полочку между спинкой и обтачкой, припуски заутюжить на спинку и обметать. Скрепить средний срез обтачки спинки с тесьмой застежки молнии. Скрепить по плечевым швам.

11. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Втачать рукава в пройму. Припуск обметать и приутюжить.

12. Обметать нижние срезы изделия и рукава. Припуски заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

13. Обметать петлю и пришить пуговицу согласно разметке.

Технический рисунок:



