Асимметричная Юбка Со Сборками - Выкройка #2633



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 1 пуговица; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижним срезам – 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Заднее полотнище – 1 деталь
2. Верхняя часть переднего полотнища – 1 деталь
3. Нижняя часть переднего полотнища – 1 деталь
4. Пояс – 1 деталь

ИЗ КЛЕЕВОЙ:
1. Пояс – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать пояс клеевой прокладкой.

2. Стачать вытачки на деталях верхнего переднего и заднего полотнищ. Глубины заутюжить к центру.

3. По верхнему срезу нижней части переднего полотнища проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Строчку начинать от правого бокового шва до метки. Стачать верхнюю и нижнюю части. Припуск обметать и заутюжить вверх.

4. Левые боковые срезы обметать по отдельности. Стачать левый боковой шов от надсечки под молнию до низа. Припуски разутюжить. Втачать застежку молнию. Стачать правый боковой срез. Припуски обметать и заутюжить на заднюю половинку.

5. Сложить пояс вдоль по середине, лицевой стороной внутрь и обтачать короткую сторону и выступ. Строчку начинать строго у размеченной линии притачивания пояса к юбке. У метки припуски рассечь, пояс вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешнюю сторону пояса к верхнему срезу, внутреннюю сторону подвернуть и настрочить в шов притачивания.

6. Припуск подгибки низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

7. Обметать петлю на поясе. Пришить пуговицу.

Технический рисунок:



