Жакет С Фигурным Передним Краем - Выкройка #2646

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; подплечники; декоративная пряжка; 1 потайная пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по низу изделия – 1.2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки 1 – 1 деталь со сгибом
4. Нижняя часть спинки 2 – 1 деталь со сгибом
5. Боковая часть полочки – 2 детали
6. Центральная часть полочки правая – 2 детали
7. Центральная часть полочки левая – 2 детали

8. Нижняя часть полочки 1 — 2 детали
9. Нижняя часть полочки 2 — 2 детали
10. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
11. Верхняя часть рукава – 2 детали
12. Нижняя часть рукава – 2 детали
13. Манжета — 2 детали
14. Хлястик – 1 деталь

Из клеевой прокладки:
1. Центральная часть полочки правая – 2 детали
2. Центральная часть полочки левая – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
4. Манжета — 2 детали
5. Хлястик – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине, обметать. Стачать средний шов спинки, припуски заутюжить на левую сторону, обметать.

3. Стачать боковые срезы верхней части изделия, заутюжить припуски на спинку, обметать. Стачать боковые срезы нижней части изделия, заутюжить припуски на спинку, обметать.

4. Обметать нижние срезы полочек и спинок, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Наложить нижнюю часть 1 на нижнюю часть 2 и скрепить по срезам.

5. Стачать верхнюю и нижнюю части изделия, заутюжить припуски вверх и обметать.

6. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине, обметать.

7. Стачать плечевые швы, припуски заутюжить на спинку, обметать.

8. Обметать внешние срезы обтачки горловины спинки и внутренних центральных частей полочки (далее – подборта). Притачать обтачку горловины спинки к подбортам, припуски разутюжить. Сложить подборта с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать борта, срез горловины и нижний угол борта. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь, вывернуть детали на лицевую сторону. Настрочить подборта в рельефный шов переда.

9. Разрезать рукав в верхней части, вдоль верхнего среза оката до припуска 0.5 см с каждой стороны. Стачать продолжение плечевого шва на рукаве. Припуски разутюжить, обметать. Притачать верхнюю часть оката к рукаву, постепенно сводя строчку на нет, обметать. Стачать локтевой и передний швы

рукава, припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить, обметать. Втачать подплечники.

10. Стачать манжеты попарно в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать фигурный срез. Припуски рассечь, вывернуть манжету на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Притачать манжету с изнаночной стороны к низу рукава, припуски приутюжить, обметать. Отогнуть манжету на рукав.

11. Сложить хлястик вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать длинный и короткий срез. Вывернуть хлястик на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Обметать короткий срез. Продеть хлястик в пряжку, застрочить. Наложить хлястик на левый боковой шов обметанной короткой стороной (пряжка направлена на спинку) и настрочить. Отогнуть хлястик на полочку и проложить закрепляющую строчку вдоль бокового шва.

12. Обметать внутреннюю петлю на левой полочке. Соответственно ей пришить внутреннюю пуговицу.

Технический рисунок:

