T-Shirt With Yoke - Выкройка #2677



Recommendations on fabric: soft natural/mixed knit fabric of medium stretchiness.

You will also need: knit fusible interfacing.

Seam allowances: all seams 1.0 cm; seam allowance along the hem of garment and hem of sleeve 2 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:
Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настрочен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Main fabric:
1. Back – cut 1 on fold
2. Front – cut 1 on fold

3. Yoke – cut 2
4. Placket – cut 2
5. Sleeve – cut 2
6. Back neck facing – cut 1

Fusible interfacing:
1. Placket – cut 2
2. Back neck facing – cut 1

Инструкции:

1. Fold the plackets in half lengthwise, wrong sides together. Pin the corner of the right placket onto the corner of the left placket and baste the pieces together along the lower edge.

2. Fold the yoke in half lengthwise, wrong sides together and press the fold. Baste together the sides of yoke along the armhole edge.

3. Sew yokes to front, inserting the plackets and clipping into seam allowance near corner. Serge, press towards bottom. Sew a decorative stitch along the seam at 0.5 cm.

4. Serge outer edge of back neckline facing. Pin neckline facing onto Back and sew neckline exactly up to the marked line of shoulder seam. Clip seam allowances, fold facing onto wrong side and press.

5. Sew shoulder seams, inserting the Front between the Back and the Facing, press towards the back and serge.

6. Sew side seams, press seam allowances towards back and serge.

7. Sew sleeve seam, press towards the back and serge. Sew sleeves into armholes, matching notches, serge and press.

8. Serge the seam allowances for hem of garment and hem of sleeve, fold inside onto wrong side and topstitch.

Технический рисунок:



