Блузка С Декоративной Полочкой - Выкройка #2705

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные или костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 1 пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа спинки – 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка – 2 детали
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Пояс - 1 деталь
4. Обтачка горловины спинки - 2 детали
5. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
6. Обтачка кулиски – 1 деталь

Из КЛЕЕВОЙ:
1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали обтачек.

2. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез от метки разреза до низа. Припуски разутюжить.

3. Стачать плечевые срезы изделия, припуски заутюжить на спинку и обметать.

4. Подкроить по косой полоску шириной 2.5 см и длиной 10 см для навесной петли. Сложить полоску вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полоску вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли.

5. Стачать плечевые срезы обтачек горловины спинки и полочки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на лицевую сторону изделия и обтачать горловину. Припуски рассечь, отвернуть обтачки на изнаночную сторону и приутюжить срез горловины. Подшить обтачку к среднему срезу спинки, вставляя навесную петлю.

6. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом правой проймы с лицевой стороны и притачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь.

7. Припуск подгибки низа спинки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

8. Обтачку кулиски сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Наложить на лицевую сторону полочки, совмещая нижние срезы и притачать.

9. Стачать боковые срезы до нижней метки, вкладывая спинку между полочкой и обтачкой кулиски. Припуски заутюжить на полочку и обметать. Подшить вручную нижний срез спинки к внутренней стороне обтачки. Проложить отделочно-закрепляющую строчку на полочке по разметке, образуя кулиску.

10. Сложить деталь пояса вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать длинную и две короткие стороны, оставляя технологическое отверстие. Припуски в углах высечь, вывернуть пояс через отверстие. Зашить отверстие. Приутюжить пояс, вставить его в кулиску и собрать сборку.

11. Пришить пуговицу на спинку.

Технический рисунок:



